



RS^{AVATAR}
200W





verification.puffcigarette.com





MANUALE DI ISTRUZIONI

BY





INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per un uso sicuro ed efficace della sigaretta elettronica AVATAR RS DNA200, vi consigliamo di leggere le seguenti istruzioni, osservare rigorosamente le procedure operative indicate sul presente manuale e fare riferimento al bugiardino contenuto nelle confezioni dei singoli prodotti/accessori.

AVVERTENZE PER IL TRASPORTO

Non tenere la sigaretta elettronica AVATAR RS DNA200 in tasca per evitare di attivare inavvertitamente il dispositivo di vaporizzazione danneggiandolo irrimediabilmente.



COMPONENTI DELLA SIGARETTA ELETTRONICA

- La sigaretta elettronica AVATAR RS DNA200 è un prodotto ad alta tecnologia e i componenti come la batteria e i cartomizzatori (venduti separatamente) sono stati realizzati specificatamente.
- Si raccomanda l'utilizzo esclusivo di componenti e accessori PUFF (o indicati da PUFF).
- L'uso di componenti e/o accessori non specificatamente prodotti porterà ad un malfunzionamento e/o danneggiamento del prodotto nonché all'annullamento della garanzia.

AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

- Le batterie AVATAR RS DNA200 escono dalla fabbrica già caricate all'50%/70% circa. Non ricarcarle fino a quando, sul display OLED, l'indicatore della carica della batteria inco-





mincerà a lampeggiare. (Vedi uso della sigaretta elettronica AVATAR RS DNA200).

- L'utilizzo di un cartomizzatore (venduto separatamente) a vuoto, a secco o scarico ne causa l'immediata rottura e il conseguente annullamento della garanzia.

AVVERTENZE MENTRE SI GUIDA

- Mentre guidate, assicuratevi di osservare strettamente le Leggi e le regolamentazioni del Paese in cui vi trovate; restate concentrati sulla guida e prestate attenzione alle condizioni del traffico.
- Non usate la sigaretta elettronica AVATAR RS DNA200 alla guida di un veicolo e tenetela separata da altri oggetti, al fine di evitare urti.

AVVERTENZE GENERALI E LIMITAZIONI D'USO

- Non portare il prodotto (i.e. sigaretta elettronica AVATAR RS DNA200) a contatto con acqua o altri liquidi • Evitare l'esposizione del prodotto a temperature troppo alte o troppo basse (-5°C / 40°C) • Evitate di usare il prodotto in ambienti surriscaldati o eccessivamente umidi • Tenere la sigaretta elettronica e i suoi accessori lontano da fonti di calore • Utilizzare solo liquidi originali PUFF • Utilizzare solo ricambi e accessori originali PUFF • Scaricare sempre le batterie completamente prima di procedere ad una nuova ricarica • Leggere attentamente la composizione del liquido aromatico prima dell'utilizzo • Non utilizzare il prodotto se allergici ai componenti del liquido aromatico contenuto nei flaconcini (venduti separatamente) • Non utilizzare il prodotto se affetti da patologie dell'apparato respiratorio e/o dell'apparato cardiocircolatorio • Non utilizzare il prodotto in gravidanza o durante l'al-

mo
ate
joli

av-

m-
ati

io-

co-





lattamento • Non ingerire le parti della sigaretta elettronica o i suoi accessori • Non cercare di aprire o manomettere i componenti della sigaretta elettronica o dei suoi accessori • La sigaretta elettronica non necessita di nessuna fiamma per accendersi • Per evitare cali di prestazioni, scollegare la batteria dal caricabatteria USB quando completamente ricaricata • In caso di anomalie, odore di bruciato o deformazioni anomale di uno dei componenti della sigaretta elettronica o dei suoi accessori, smetterne immediatamente l'uso e contattare il Customer Care PUFF (S.E.T. S.p.A. TEL. +39 011 3747830. Maggiori dettagli sul sito www.puffcigarette.com alla voce "CONTATTI") • Evitare il contatto diretto del liquido con la bocca, che potrebbe accadere se si inala troppo forte e troppo frequentemente o se il filtro è troppo pieno • Evitare operazioni non consentite che potrebbero danneggiare il prodotto • Per una resa ottimale della sigaretta elettronica AVATAR RS DNA200, sarebbe opportuno far trascorrere almeno 30 secondi tra una inalazione e la successiva • Il prodotto usa solo i caricabatteria Puff o indicati da PUFF (venduti separatamente) • Non tentare di ricaricare la batteria AVATAR RS DNA200 con qualunque altro tipo di caricabatteria • Tenere la sigaretta elettronica e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini • Vietata la vendita e l'utilizzo ai minori di 18 anni • Smaltire i componenti della sigaretta elettronica presso i punti di raccolta dedicati • Non disperdere nell'ambiente.

In
go



are
La
di
ata
enti
at-
ito
la
tro
tto
ino
no
re
ja-
lita
o i

CUSTOMER CARE

PUFF - S.E.T. S.p.A. TEL. +39 011 3747830
Maggiori dettagli sul sito www.puffcigarettes.com alla voce "CONTATTI"

GARANZIA

In caso di difetto di conformità del prodotto contenuto nella confezione il consumatore gode delle garanzie previste dalla PARTE IV, TITOLO III CAPO I, del DLGS 6 settembre 2005 n° 206.





INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Contenuto della confezione

N° 1 AVATAR RS DNA200, N° 1 manuale di istruzioni.

STRUTTURA DELLA SIGARETTA ELETTRONICA AVATAR RS DNA200

Caratteristiche AVATAR RS DNA200

- Accensione e spegnimento: premere il pulsante fire in acciaio tondo n°1 volte per accendere la batteria (la batteria si spegne automaticamente dopo 30 secondi di non utilizzo). È possibile bloccare il tasto fire cliccando n°5 volte ripetutamente il tasto rotondo.
- Utilizzo: tenere premuto il pulsante con logo in acciaio tondo per tutta la durata del tiro.
- Modalità “**LOCKED MODE**”: premere il tasto fire per n°5 volte consecutive e velocemente per entrare nella modalità “LOCKED”. In modalità “LOCKED” la box non eroga potenza e il display è spento eccetto quando si preme il tasto fire e compare “LOCKED, CLICK 5X”. Per uscire dalla modalità “LOCKED” premere per n°5 volte consecutive e velocemente il tasto fire.
- Modalità **STEALTH**: mettere la box in modalità “LOCKED”. A questo punto, premere contemporaneamente il tasto fire e il tasto con il triangolo rivolto a sinistra per 4 secondi (sullo schermo compariranno in alternanza (“NORMAL MODE” e “STEALTH MODE”). In questa modalità il display è spento, ma potrà comunque evidenziare messaggi di errore. Per tornare nella modalità normale, premere di nuovo contemporaneamente il tasto fire e il tasto con il triangolo rivolto a sinistra per 4 secondi selezionando la modalità “NORMAL MODE”.





en-
. E'

ro.
do-
CK
nte

ere
ndi
In
re.
e e
IAL

- Modalità **POWER LOCKED**: tenendo premuti contemporaneamente il tasto con il triangolo rivolto a sinistra e il triangolo rivolto a destra per 2 secondi il dispositivo entra nella modalità "POWER LOCKED". In questa modalità il dispositivo funziona normalmente, ma non sarà possibile variare le impostazioni. Questa modalità preserva da eventuali cambiamenti accidentali di potenza. Per uscire dalla modalità "POWER LOCKED" premere contemporaneamente il tasto con il triangolo rivolto a sinistra e il triangolo rivolto a destra per 2 secondi.
- Blocco valore resistenza: il chip DNA200 si basa sulla resistenza fredda dell'atomizzatore per misurare accuratamente la temperatura. Se la lettura della resistenza non è stabile, si consiglia di bloccare la resistenza. Per bloccare la resistenza, entrare in modalità "LOCKED MODE" e poi premere contemporaneamente il tasto fire e il tasto con il triangolo rivolto a destra per più di 2 secondi. Il display visualizzerà il simbolo del lucchetto al posto del simbolo " Ω ". In questo modo, il dispositivo leggerà sempre il valore della resistenza uguale fino a quanto l'atomizzatore non sarà scollegata dal dispositivo. Quando si scollega l'atomizzatore dal dispositivo il blocco sarà automaticamente disabilitato.





Per disabilitare questa funzione, premere contemporaneamente il tasto fire e il tasto con il triangolo rivolto a destra.

• **Settaggio della temperatura:** entrare in modalità "LOCKED MODE". Premete contemporaneamente il tasto con il triangolo rivolto a destra e il tasto con il triangolo rivolto a sinistra per visualizzare la temperatura impostata. Premere il tasto con il triangolo rivolto a destra o il tasto con il triangolo rivolto a sinistra per raggiungere il valore desiderato. Per confermare il valore desiderato, premere il tasto fire (per passare alla visualizzazione della temperatura in gradi Celsius, premere il tasto con il triangolo rivolto a sinistra fino ad arrivare a 200°F, quindi premere nuovamente una volta il tasto co con il triangolo rivolto a sinistra).

Per disattivare il controllo della temperatura arrivare a 600°F (o 300°C) e premere nuovamente il tasto con il triangolo rivolto a destra una volta sola per visualizzare "OFF".

• **Nuovo cartomizzatore:** quando si connette un nuovo atomizzatore o un atomizzatore con una nuova resistenza, compare sul display la scritta "NEW COIL? UP YES/DOWN NO". Premere il tasto con il triangolo rivolto a destra per resistenza nuova o il tasto con il triangolo rivolto a sinistra se la resistenza è la stessa.

• **Profili:** il chip DNA200 permette di registrare e selezionare 8 profili diversi. Per cambiare profilo, entrare nella modalità "POWER LOCKED", quindi premere il tasto con il triangolo rivolto a destra o con il triangolo rivolto a sinistra per scorrere i diversi 8 profili. Per confermare il profilo scelto, premere il tasto fire.

Ogni profilo permette di avere preimpostate una serie di valori come la potenza, la temperatura della resistenza, il preriscaldamento della resistenza, la personalizzazione di alcuni loghi e tanto altro. Per determinare queste impostazioni, è necessario scaricare il software

gra
va
• P
tor
• P
AV.
• L
• 1
ma
mc
tor



La
cor
gra
mc
e l
pul
ing
sig
1W
wa





:on gratuito ESCRIBE PC SOFTWARE direttamente dal sito di EVOLV VAPOR (<http://www.evolv-vapor.com/dna200.php>) e collegare la AVATAR RS DNA200 al PC tramite cavo microusb.
m- • **Protezione cartomizzatore da corto circuito:** in caso di corto circuito del cartomizzatore, il display OLED visualizzerà "ATOMIZER SHORT".
o a • **Protezione nessun cartomizzatore:** se nessun cartomizzatore è avvitato alla batteria
Ilto AVATAR RS DNA200, il display OLED visualizzerà "NO ATOMIZER".
to. • **Livello di carica:** sul display OLED è visualizzato il simbolo della batteria.
ine • **Temperatura AVATAR RS DNA200:** se la temperatura del device supera quella ottimale, la AVATAR RS DNA200 smette di erogare corrente immediatamente e il display mostrerà "DEVICE TOO HOT". Il prodotto potrà essere nuovamente utilizzato dopo essersi
ad tornato alla temperatura di utilizzo ideale.
Ilto
va-
re
rie
ere
ol-
er-
er-
uni
are

BATTERIA AVATAR RS DNA200

La batteria della sigaretta elettronica AVATAR RS DNA200 è una struttura integrata che consiste in un involucro esterno in metallo, una batteria a 3 celle di Polimeri di Litio integrata da 1.500 mAh (circa 3.900 mAh Li-Ion), circuito DNA200, uno schermo OLED che mostra la carica residua della batteria, il voltaggio, il wattaggio, il controllo di temperatura e l'impedenza (ohm) del cartomizzatore avvitato, un pulsante fire in acciaio rotondo, un pulsante con il triangolo rivolto a sinistra, un pulsante con il triangolo rivolto a destra, un ingresso micro-USB per la ricarica della batteria e un attacco 510 per i cartomizzatori. La sigaretta elettronica AVATAR RS DNA200 ha la possibilità di selezionare il wattaggio (da 1W a 200W) e il controllo di temperatura (da 100°-300° C o 200°-600° F). La scelta del wattaggio determina la potenza di erogazione della batteria verso il cartomizzatore. Il





SE

Rie
tro

TE

Av
cas

QU

Att
QU

Fui

Mc
Pre
si e
dui
ope
ori:

controllo di temperatura definisce, invece, la temperatura specifica con la quale si vuole utilizzare il device con una determinata resistenza (la modalità "Controllo di Temperatura" può essere usato solo ed esclusivamente con resistenze in Ni200, Ti e altri fili in commercio compatibili con la modalità Controllo di Temperatura). Assicurarsi che l'impedenza (ohm) dei cartomizzatori usati con questa batteria sia congrua alla temperatura o al wattaggio selezionato. La batteria AVATAR RS DNA200 si spegne e rimane in stand by automaticamente quando non utilizzata.

La batteria AVATAR RS DNA200 è dotata di una presa USB da 1A e riconosce automaticamente la potenza di ingresso del caricabatteria.

La batteria AVATAR RS DNA200 funziona con un pacco batterie composto da 3 celle di Polimeri di Litio. All'interno di questo pacco batterie è installato un dispositivo che controlla ogni singola cella e permette la corretta carica delle singole celle in maniera simile.

Durante il processo di ricarica della batteria della AVATAR RS DNA200, bilancia la carica di ogni singola cella in modo da poter caricare al massimo ogni singola cella ma non oltre i 4.2V.

USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA AVATAR RS DNA200

Installazione - Montaggio della batteria AVATAR RS DNA200 con un cartomizzatore (venduto separatamente).

PRIMO STEP

Estrarre la batteria dalla confezione.





ole
ra"
cio
m)
gio
ca-

di
lla
ica
tre

en-

SECONDO STEP

Riempire un cartomizzatore vuoto (venduto separatamente) con liquido per sigarette elettroniche (istruzioni sulla ricarica all'interno delle confezioni dei singoli cartomizzatori).

TERZO STEP

Avvitare il cartomizzatore alla batteria. Il cartomizzatore deve avere un attacco 510. Nel caso di diversa compatibilità, utilizzare un apposito adattatore (venduto separatamente).

QUARTO STEP

Attendere 10 minuti prima di utilizzare il prodotto.

QUINTO STEP

Fumare normalmente effettuando tiri lunghi e di bassa intensità.

Modalità operativa

Premere n° 1 volte il pulsante fire per accendere la batteria AVATAR RS DNA200. Il circuito si attiva premendo il pulsante fire posto vicino all'attacco 510. Tenere premuto il pulsante durante l'inalazione. Al rilascio del pulsante, cesserà anche la vaporizzazione, e la modalità operativa passa in standby. L'angolo ideale di impiego è situato fra i 30 gradi e la posizione orizzontale.





Sostituzione del cartomizzatore (venduto separatamente)

Quando si riscontra una significativa riduzione di liquido all'interno del cartomizzatore, ricaricarlo con il liquido per sigarette elettroniche o sostituirlo con uno pieno.

MODALITÀ DI RICARICA

Quando la carica della batteria scende sotto il 10%, l'indicatore della batteria sul display OLED comincerà lampeggiare. La batteria deve essere ricaricata.

Caricabatteria micro USB a filo

Inserire il cavo micro USB PUFF alla batteria AVATAR RS DNA200 e collegarlo ad una porta USB. Il simbolo della batteria visualizzato sul display OLED mostrerà all'interno il simbolo del lampo. La batteria sarà carica quando il simbolo della batteria sul display sarà pieno.



Caricabatteria da muro

Seguire le precedenti modalità di ricarica collegando la presa USB del caricabatteria all'uscita USB posta sul caricabatteria da muro PUFF.



re,

lay

rta



-SR-





verification.puffcigarette.com





INSTRUCTIONS MANUAL

BY





SAFETY INFORMATION

For a safe and more effective use of the electronic cigarette AVATAR RS DNA200, you should read the following instructions, strictly observe the operational procedures described in this manual and refer to the leaflet contained in each pack of individual products / accessories

TRANSPORTATION WARNINGS

Do not keep the electronic cigarette AVATAR RS DNA200 in your pocket to avoid inadvertently activating the vaporization device.



COMPONENTS OF THE ELECTRONIC CIGARETTE

- The electronic cigarette AVATAR RS DNA200 is a high-tech product and components such as the battery and cartomizers (sold separately) have been carried out specifically.
- We recommend the exclusive use of components and accessories distributed by PUFF (or indicated by PUFF).
- The use of components and / or accessories not specifically produced will lead to a malfunction and / or damage to the product and invalidation of warranty.

WARNINGS BEFORE USE

- AVATAR RS DNA200 batteries leave the factory already charged at a 50% / 70%. Do not recharge them until the indicator of battery charge starts to flash on the OLED

dis

• T

inv

CA

• V

you

• E

sep

W

• L

wa

(-5

• k

ori

dis

the

cor

of

pre

acc





'ou
cri-
s /

er-

ich

(or

al-

ED

display. (See Use of the electronic cigarette AVATAR RS DNA200).

- The use of an empty or dry cartomizer (sold separately) will cause immediate break and invalidation of warranty.

CAUTION WHILE DRIVING

- While driving, be sure to strictly observe the laws and regulations of the country where you are; stay focused on driving and pay attention to traffic conditions.
- Do not use the electronic cigarette AVATAR RS DNA200 driving a vehicle and keep it separate from other objects in order to avoid damages from bumps.

WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

- Do not bring the product (ie electronic cigarette AVATAR RS DNA200) in contact with water or other liquids
- Avoid exposing the product to extreme high or low temperatures (-5 ° C / 40 ° C)
- Avoid using the product in over-heated or excessively wet environments
- Keep the electronic cigarette and its accessories away from sources of heat
- Use only original PUFF liquids
- Use only genuine spare parts and accessories by PUFF
- always discharge the battery completely before proceeding to recharge
- Read the composition of the aromatic liquid before use
- Do not use if allergic to the aromatic liquid components contained in vials (sold separately)
- Do not use the product if suffering from diseases of the respiratory and / or the cardiovascular system
- Do not use the product during pregnancy or breast-feeding
- Do not swallow the parts of the electronic cigarette or its accessories
- Do not attempt to open or tamper with the components of the electronic



cigarette and its accessories • the electronic cigarette does not need any flame to light it • to avoid reduced performance, disconnect the battery from the USB charger when fully charged • In case of malfunction, smell of burning, or abnormal deformation of one of the electronic cigarette components or accessories, immediately stop using it and contact PUFF Customer Care (SET S.p.A. TEL. +39 011 3747830. More details on www.puffcigarette.com site under "CONTACT") • Avoid direct contact of the liquid with the mouth, that could happen if you inhale too strong and too frequently or if the filter is too full • avoid incidents that could damage the product • For optimal performance of the electronic cigarette AVATAR RS DNA200, we advise users to leave at least 30 seconds between one inhalation and the next • the product is only compatible with chargers distributed or recommended by PUFF (sold separately) • Do not attempt to charge the AVATAR RS DNA200 battery with any other type of charger • Keep the electronic cigarette and its accessories out of reach of children • Prohibited the sale and use for persons under 18 years • Dispose of electronic cigarette components at the dedicated collection points • Do not dispose of them in the environment.

the



t it
illy
the
JFF
te.
uld
ici-
tte
ion
led
ith
h
hc
the

CUSTOMER CARE

PUFF - S.E.T. S.p.A. - PH.: +39 011 3747830
More details on www.puffcigarette.com site under "CONTACT"

GUARANTEE

PUFF - S.E.T. S.p.A. - PH.: +39 011 3747830
More details on www.puffcigarette.com site under "CONTACT"
In the event of defects of non-conformity of the product contained in the packet
the consumer is protected by the guarantee provided by PART IV, PARAGRAPH III POINT I,
of DLGS 6 September 2005 n° 206.





PRODUCT INTRODUCTION

Package Contents

1 AVATAR RS DNA200, # 1 instruction manual.

STRUCTURE OF ELECTRONIC CIGARETTE AVATAR RS DNA200

AVATAR RS DNA200 Features

- Switching on and off: press the round fire button in steel no.1 times to turn the battery on (the battery is switched off automatically after 30 seconds of non-use). You can block the fire button by clicking No. 5 times the round button.
- Use: hold down the button with round steel logo for the entire duration of the draw.
- **Locked Mode:** press the fire button to No. 5 times in rapid succession to enter the "LOCKED" mode. Under this mode, the box does not supply power and the display is turned off except when you press the fire button and "LOCKED, CLICK 5X" appears. To exit the "LOCKED" mode press the fire button No. 5 times in rapid succession.
- **Stealth Mode:** set the box under "LOCKED" mode . Now, simultaneously press the fire button and the button with the triangle pointing to the left for 4 secs (the display will show alternatively "NORMAL MODE" and "STEALTH MODE"). Under this mode the display is off but it may still highlight error messages. to return to normal mode, press both the fire button and the button with the triangle pointing to the left for 4 seconds selecting "NORMAL MODE".
- **Power Locked Mode:** holding down both the button with the triangle pointing to the left and the triangle pointing to the right for 2 seconds the device enters the "POWER





ery
ock

ied
the

ire
will
lay
the
ing

the
ER

"LOCKED mode". In this mode the device works normally, but you cannot change the settings. This mode preserves from any accidental power changes. To exit the "POWER LOCKED" mode, simultaneously press the button with the triangle pointing to the left and the triangle pointing to the right for 2 seconds.

• **Blocking resistance:** the DNA200 chip is based on the cold resistance of the atomizer to accurately measure the temperature. If the reading of resistance value is not steady, it is recommended to lock the resistance. To lock the resistance, enter the "LOCKED MODE" and then press the fire button and the button with the triangle pointing to the right for more than 2 seconds. The display will show the padlock symbol instead of the " Ω ". In this way, the device will always read the same value of the resistance until the atomizer is disconnected from the device. When you disconnect the atomizer from the device, blocking will be automatically disabled. To disable this feature, press both the fire button and the button with the triangle pointing to the right at the same time.

• **Temperature setting:** enter the "LOCKED MODE". Press both the button with the triangle pointing to the right and the key with the triangle pointing to the left





to display the set temperature. Press the button with the triangle pointing to the right or the button with the triangle pointing to the left to reach the desired value. To confirm the desired value, press the fire button (to switch to temperature in Celsius degrees, press the button with the triangle pointing to the left until you reach 200 ° F, then press once again the key with the triangle pointing left).

To disable the control of the temperature, reach 600 ° F (or 300 ° C) and press the button with the triangle pointing to the right just once to display "OFF".

- **New cartomizer:** When you connect a new atomizer or an atomizer with a new resistance, the display shows "NEW COIL? UP YES / DOWN NO". Press the button with the triangle pointing to the right in case of new resistance or the button with the triangle pointing to the left if the resistance is the same.

- **Profiles:** the DNA200 chip lets you record and select 8 different profiles. To change profile, enter the "POWER LOCKED" mode, then press the button with the triangle pointing to the right or the triangle pointing to the left to scroll through the 8 different profiles. To confirm the selected profile, press the fire button.

Each profile allows you to have a series of preset values such as power, temperature of resistance, the resistance preheating, customization of some logos and more. To determine these settings, you need to download the free software Escribe PC SOFTWARE directly from EVOLV VAPOR site (<http://www.evolvaport.com/dna200.php>) and connect the RS AVATAR DNA200 to the PC via microusb cable.

- **Cartomizer protection against short-circuit:** in case of cartomizer short-circuit, the OLED display will show "ATOMIZER SHORT".

- **No-cartomizer protection:** If no cartomizer is screwed to the battery of AVATAR RS

DN

• E

• I

opt
sho
ter

AV

The

sis

(at

to

car

bul

ter

sel

° F

The

use

clu

ble

use

DN





or DNA200, the OLED display will show "NO ATOMIZER".
the • **Battery level:** the OLED display shows a battery symbol.
the • **Temperature of AVATAR RS DNA200:** if the temperature of the device exceeds the
ain optimal, the AVATAR RS DNA200 immediately stops delivering power and the display will
on show "DEVICE TOO HOT". The product can be used after returning to the ideal operating
temperature.

AVATAR RS DNA200 BATTERY

The battery of the electronic cigarette AVATAR RS DNA200 is an integrated structure consisting of an outer metal casing, an integrated 3 cell Lithium Polymer battery of 1,500 mAh (about 3,900 mAh Li-Ion), DNA200 circuit, an OLED screen which shows the remaining battery power, voltage, wattage, temperature control and impedance (ohm) of the screwed cartomizer, a round fire button in steel, a button with the triangle pointing to the left, a button with the triangle pointing to the right, a micro-USB input port for charging the battery and a 510 connector for cartomizers. The electronic cigarette AVATAR RS DNA200 can select wattage (from 1W to 200W) and temperature control (100 ° -300 ° C or 200 ° -600 ° F). The choice of wattage determines the power of the battery supply to the cartomizer. The temperature control defines, instead, the specific temperature at which you want to use the device with a specific resistance (the Temperature control mode can only and exclusively be used with resistors in Ni200, Ti and other wires in the market that are compatible with Temperature control mode). Make sure that the impedance (ohm) of cartomizers used with this battery is fair to the temperature or the selected wattage. The AVATAR RS DNA200 battery shuts down and remains in stand by automatically when not in use.





FO

Wa

FI

Sr

Op

Pre

act

do

so

po

Re

Wh

ele

Ch

Wh

be

The AVATAR RS DNA200 battery is equipped with a 1A USB port and automatically recognizes the charger input power.

The AVATAR RS DNA200 battery works with a 3-cell battery pack composed of lithium polymers. Within this battery pack there is a device installed that controls each individual cell and allows the correct charging of each cell at the same level.

During the charging process of the AVATAR RS DNA200 battery, the internal device balances the charge at its best, but no more than 4.2V.

USE OF ELECTRONIC CIGARETTE AVATAR RS DNA200



Installation - Installation of AVATAR RS DNA200 battery with a cartomizer (sold separately).

FIRST STEP

Remove the battery from the package.

SECOND STEP

Fill an empty cartomizer (sold separately) with liquid for electronic cigarettes (instructions on recharging inside the packages of individual cartomizers).

THIRD STEP

Screw the cartomizer to the battery. The cartomizer must have a 510 connector. In the case of different compatibility, use an adapter (sold separately).





og-

FOURTH STEP

um
ual

Wait 10 minutes before using the product.

nc-

FIFTH STEP

Smoke normally with long, gentle draws.



Operative mode

Press No. 1 time the fire button to turn on the battery AVATAR RS DNA200. The circuit is activated by pressing the fire button located near the 510 connector. Hold down the button down inhalation. On releasing the button, vaporization will cease and the operating mode switches to standby. The ideal angle of use is located between 30 degrees and horizontal position.



Replacing the cartomizer (Sold separately)

When there is a significant reduction of liquid inside the cartomizer, refill it with liquid for electronic cigarettes, or replace it with a filled one.

ons

CHARGING METHOD

When the battery charge falls below 10%, the battery indicator on the OLED display will begin flashing. The battery must be recharged.





Micro USB charger wire

Insert the PUFF micro USB cable to AVATAR RS DNA200 battery and connect it to a USB port. The battery symbol on the OLED Display will show inside the lightning flash. The battery will be charged when the battery icon on the display is full.

Wall charger

Follow previous charging mode by connecting the USB connector of the charger to the USB output port located on PUFF wall charger.





SB
'he

SB





verification.puffcigarette.com





MANUAL DE INSTRUCCIONES

BY



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para un uso seguro y eficaz del cigarrillo electrónico AVATAR RS DNA200, debe leer las siguientes instrucciones, observar estrictamente los procedimientos operativos descritos en este manual y consultar la ficha técnica contenida en paquetes de productos / accesorios individuales.

ADVERTENCIAS PARA EL TRANSPORTE

No mantenga el cigarrillo electrónico AVATAR RS DNA200 en el bolsillo para evitar inadvertidamente activar el dispositivo de vaporización se deteriore.



LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE CIGARRILLOS

- El cigarrillo electrónico AVATAR DNA200 RS es un productos de alta tecnología y componentes tales como la batería y cartomizers (se venden por separado) se han llevado a cabo específicamente.
- Se recomienda el uso exclusivo de componentes y accesorios PUFF (o indicada por PUFF).
- El uso de componentes y / o accesorios no específicamente productos dará lugar a un mal funcionamiento y / o daños en el producto y anular la garantía.

ADVERTENCIAS ANTES DE USO

- Las baterías AVATAR RS DNA200 salen de la fábrica ya cargada en un 50% / 70%. No recargue hasta que, en la pantalla OLED, el indicador de la carga de la batería comenzará



a p
• E
rup

PR

• M
doi
cor
• N
ma



• N
cor
me
so
fue
acc
a l
de
sep
el :



si-
en
os

a parpadear. (Consulte Uso del cigarrillo electrónico AVATAR RS DNA200).

- El uso de un cartomizador (se vende por separado) vacío, seco o sin líquido provoca la ruptura inmediata y anularán la garantía.

PRECAUCIÓN CUANDO SE CONDUCE

- Mientras conduce, asegúrese de observar estrictamente las leyes y reglamentos del país donde se encuentre; mantener la concentración en la conducción y prestar atención a las condiciones del tráfico.
- No utilizar el cigarrillo electrónico AVATAR RS DNA200 a la conducción de un vehículo y mantenerlo separado de otros objetos con el fin de evitar los choques.



m-
o a

F).
nal

ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO

- No llevar el producto (es decir, el cigarrillo electrónico AVATAR DNA200 RS) en contacto con agua u otros líquidos
- Evitar la exposición del producto a temperaturas extremadamente altas o bajas (-5 ° C / 40 ° C)
- Evitar el uso del producto en ambientes con exceso de calor o humedad
- Mantenga el cigarrillo electrónico y sus accesorios alejados de fuentes de calor
- Use solamente líquidos PUFF originales
- Use sólo piezas de repuesto y accesorios PUFF originales
- Siempre descargue la batería por completo antes de proceder a la recarga
- Lea la composición del líquido aromático antes de usar
- No utilizar en caso de alergia a los componentes líquidos aromáticos contenidos en los envases (se venden por separado)
- No utilice el producto si sufre de enfermedades de las vías respiratorias y / o el sistema cardiovascular
- No utilice el producto durante el embarazo o la lactancia
- No





EN
CO

trague las partes del cigarrillo electrónico o sus accesorios • No intente abrir o manipular los componentes del cigarrillo electrónico y sus accesorios • El cigarrillo electrónico no necesita ningún tipo de llama para encender • Para evitar la disminución del rendimiento, desconectar la batería del cargador USB cuando está completamente cargada• En caso de mal funcionamiento, olor a quemado, o deformación anormal de uno de los componentes electrónicos de cigarrillos o accesorios, pare inmediatamente de utilizar el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (SETSpA TEL. +39 011 3747830. Más detalles en www.puffcigarette.com en "contacto") • Evitar el contacto directo del líquido con la boca, que podría suceder si se inhala demasiado fuerte y con demasiada frecuencia o si el filtro está demasiado lleno • Evitar un mal uso que podría dañar el producto • Para un rendimiento óptimo del cigarrillo electrónico AVATAR RS DNA200, sería recomendable pasar al menos 30 segundos entre cada inhalación y posterior • El producto utiliza solamente el cargador PUFF o indicado por PUFF (se vende por separado) • No intentes recargar la batería AVATAR RS DNA200 con cualquier otro tipo de cargador • Mantenga el cigarrillo electrónico y sus accesorios fuera del alcance de los niños • Prohibida la venta y el uso de personas menores de 18 años • Deseche los componentes del cigarrillo electrónico en los puntos de recogida selectiva • No volcar .



lar
no
to,
de
tes
ig-
lás
ido
cia
era
ble

tes
i el
' el
ico

ATENCIÓN AL CLIENTE

SOPLO - S.E.T. S.P.A. TEL. +39 011 3747830
MÁS DETALLES EN EL SITIO WWW.PUFFCIGARETTE.COM BAJO "CONTACTO"

GARANTÍA

EN CASO DE FALTA DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO CONTENIDO EN EL ENVASE EL CONSUMIDOR GOZA DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN LA PARTE IV, TÍTULO III, CAPÍTULO I, DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 N°206.





INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Contenido del paquete

nº 1 AVATAR RS DNA200, nº 1 manual de instrucciones.

ESTRUCTURA DE cigarrillo electrónico AVATAR RS DNA200

Características AVATAR RS DNA200

- **Encendido y apagado:** pulse el botón de acero 1 vez para activar la batería (la batería se desconecta automáticamente después de 30 segundos de inactividad). Se puede bloquear el botón de activación pulsando Nº 5 veces seguida el botón redondo.
- Uso: mantenga pulsado el botón de acero con el logotipo redondo para toda la duración de la calada.
- Modo "**LOCKED MODE**": pulse el botón de disparo 5 veces consecutivas y más rápido para entrar en el modo ""LOCKED". En el "LOCKED". el cuadro no suministra alimentación y la pantalla se apaga, excepto cuando se pulsa el botón de disparo y muestra "bloqueada, haga clic 5X". Para salir de la "LOCKED". pulse 5 veces consecutivas y rápida el botón de disparo.
- Modalidad **STEALTH**: poner la box en modo "LOCKED". En este punto, pulse contemporáneamente los botones de disparo y el botón con el triángulo apuntando hacia la izquierda durante 4 segundos (en la pantalla aparecen alternativamente (" NORMAL MOD" y "STEALTH MODE") .En este modo, la pantalla está apagada, pero todavía se pueden ver los mensajes de error más destacado. para volver al modo normal, pulsar al mismo tiempo el botón de disparo y el botón con el triángulo apuntando hacia la izquierda durante 4 segundos.





ería
lo-

ión
ido
ión
da,
de

m-
ui-
" y
los
› el
ur-

dos al seleccionar el modo "NORMAL MODE".

- **Modalidad POWER LOCKED:** manteniendo pulsado el botón con el triángulo apuntando a la izquierda y el triángulo que apunta hacia la derecha durante 2 segundos, el dispositivo entra en el "POWER LOCKED". En este modo, el dispositivo está funcionando normalmente, pero no se puede cambiar la configuración. Este modo preserva de cualquier cambio de energía accidentales. Para salir del modo de "POWER LOCKED", pulse simultáneamente el botón con el triángulo apuntando a la izquierda y el triángulo que apunta hacia la derecha durante 2 segundos.
- **Bloqueo valor de resistencia:** el chip DNA200 se basa en el atomizador con resistencia en frío para medir con precisión la temperatura. Si la lectura de la resistencia no es estable, se recomienda bloquear la resistencia. Para bloquear la resistencia, entrar en el "LOCKED MODE" y luego presione el botón de disparo y el botón con el triángulo que apunta hacia la derecha durante más de 2 segundos. La pantalla mostrará el símbolo del candado en lugar de la " Ω ". De este modo, el dispositivo siempre leerá el valor de la resistencia igual a la seleccionada hasta que se desconecte el cartom dal dispositivo. Cuando se desconecta el atomizador





la t
alg
gra
eve
del
• P
om
• c
DN
• N
• 1
ó
me
vur
BA
La
cor
ro
OL
y I
ace
el 1



del dispositivo el bloqueo se desactivará automáticamente. Para desactivar esta función, presione simultáneamente el botón de disparo y el botón con el triángulo apuntando a la derecha.

• **Ajuste de la temperatura:** entrar en el modo "LOCKED MODE". Al mismo tiempo, pulse el botón con el triángulo que apunta hacia la derecha y el botón con el triángulo apuntando a la izquierda para visualizar el ajuste de temperatura. Presione el botón con el triángulo que apunta hacia la derecha o el botón con el triángulo apuntando a la izquierda para llegar al valor deseado. Para confirmar el valor deseado, pulse el botón de disparo (para cambiar a mostrar la temperatura en grados Celsius, presione el botón con el triángulo apuntando a la izquierda hasta llegar a 200 ° F, a continuación, pulse de nuevo la tecla con el triángulo co-orientación a la izquierda). Para desactivar el control de la temperatura llega a 600 ° F (300 ° C o) y pulse el botón con el triángulo apuntando a la derecha una vez para que aparezca "OFF".

• **Nuevo cartomizador:** Cuando se conecta un nuevo cartomizador o un atomizador con una nueva resistencia, aparece en la pantalla "NEW COIL? UP YES/DOWN NO". Presione el botón con el triángulo apuntando a la derecha en caso de nueva resistencia o el botón con el triángulo que apunta hacia la izquierda si la resistencia es la misma.

• **Profiles:** el chip DNA200 permite grabar y selecciona 8 perfiles diferentes. Para cambiar el perfil, entrar en el modo "POWER LOCKED", a continuación, pulse el botón con el triángulo que apunta hacia la derecha o en el triángulo que apunta hacia la izquierda para desplazarse a través de los 8 perfiles diferentes. Para confirmar el modo seleccionado, pulse el botón de disparo.

Cada perfil le permite tener una serie de valores preestablecidos, tales como la potencia,



ón,
la
algunos logos y más. Para determinar estos valores, es necesario descargar el software
gratuito ESCRIBE SOFTWARE PC directamente desde el sitio VAPOR EVOLV (<http://www.evolvaport.com/dna200.php>) y conectar los microUSB RS AVATAR DNA200 al PC a través
del cable.

- **Protección contra corto circuito del cartomizador:** en caso de cortocircuito de cartomizador, la pantalla OLED mostrará "ATOMIZER SHORT".
- cartomizador ninguna protección: Si no hay cartomizador se atornilla en el avatar RS DNA200 batería, la pantalla OLED mostrará "NO ATOMIZER".
- **Nivel de la batería:** la pantalla OLED muestra un símbolo de batería.
- **Temperatura AVATAR RS DNA200:** si la temperatura del dispositivo es superior a la óptima, el avatar RS DNA200 deja de erogar de inmediato el flujo de energía y la pantalla mostrará "DEVICE TOO HOT". El producto puede ser utilizado de nuevo después de haber vuelto a la temperatura de funcionamiento ideal.

BATERIA AVATAR RS DNA200

La batería del cigarrillo electrónico AVATAR RS DNA200 es una estructura integrada que consta de una carcasa metálica externa, una batería de 3 celdas de 1500 mAh de polímero de litio integrada (alrededor de 3.900 mAh Li-Ion), circuito de DNA200, una pantalla OLED que muestra la potencia de la batería, voltaje, potencia, control de la temperatura y la impedancia restantes (ohmios) del cartomizador atornillado, un botón redondo de acero de activación , un botón con el triángulo apuntando hacia la izquierda un botón con el triángulo que apunta a la derecha, una entrada de micro-USB para cargar la batería y





PR

Sa

SE

Lle

ele
vid

TE

En
tio

CU

Es

QU

Fur

Mc

Pre
circ

un ataque al 510 para cartomizador. El cigarrillo electrónico AVATAR RS DNA200 tiene la capacidad de seleccionar la potencia (de 1 W a 200 W) y el control de la temperatura (100 ° -300 ° C o 200 ° -600 ° F). La elección del voltaje determina la potencia de la batería hacia el cartomizador. El control de la temperatura define, la temperatura específica en la que se desea utilizar el dispositivo con una resistencia específica (el modo "Control de temperatura" puede ser utilizado exclusivamente con resistencias Ni200, Ti y otros cables comercialmente compatibles con el modo de control de la temperatura). Asegúrese de que la impedancia (ohmios) de los cartomizadores utilizados con esta batería es justo la temperatura o la potencia seleccionada. LA BATERIA RS AVATAR DNA200 se apaga y permanece en stand-by automáticamente cuando no esté en uso. La batería AVATAR RS DNA200 está equipado con un puerto USB 1A y reconoce automáticamente la energía de la batería de entrada del cargador. La batería AVATAR RS DNA200 funciona con una batería compuesta de 3 celdas de polímero de litio. Dentro de este paquete de la batería incluye un dispositivo que controla cada célula individual y permite que la carga de las células individuales de una manera similar. Durante el proceso de carga de las baterías RS AVATAR DNA200, equilibrar la carga de cada célula para que pueda cargar la mayor parte de todas las células, pero no más de 4.2V.

USO DE cigarrillo electrónico AVATAR RS DNA200

Instalación - Instalación de la batería DNA200 AVATAR RS con un cartomizador (Vendido a parte).





PRIMER PASO

Sacar la pila del paquete.

SEGUNDO PASO

Llenar un cartomizador vacío (se vende por separado) con el líquido para los cigarrillos electrónicos (Instrucciones de carga en el interior de los envases de cartomizador individuales).

TERCER PASO

Enroscar el cartomizador a la batería. El cartomizador debe tener un adaptador 510 integrado. En el caso de incompatibilidad, utilice un adaptador (se vende por separado).

CUARTO PASO

Espere 10 minutos antes de usar el producto.

QUINTO PASO

Fumar normalmente haciendo calada largas de baja intensidad.

Modalidad Operativa.

Presione No. 1 vez el botón de activación para encender la batería DNA200 AVATAR RS. El circuito se activa pulsando el botón de activación situado cerca del ataque 510. Mantener





pulsado el botón durante la inhalación. Al soltar el botón, también dejará de vaporización, y el modo de funcionamiento cambia al modo de espera. El ángulo ideal de uso se encuentra entre los 30 grados y la posición horizontal.

Sostituzione del cartomizzatore (Se vende por separado)

Cuando se produce una reducción significativa de líquido dentro del cartomizador, recargarlo con el líquido para los cigarrillos electrónicos, o sustituirlo por uno lleno.

MÉTODO DE CARGA

Cuando la carga de la batería cae por debajo del 10%, el indicador de batería en la pantalla OLED empezará a parpadear. La batería debe ser recargada.



Cable del cargador micro USB

Inserte el cable USB a micro PUFF en la batería AVATAR RS DNA200 y conectarlo a un puerto USB. El símbolo de la batería que aparece en la pantalla OLED mostrará dentro un relámpago. La batería estará cargada cuando se llenó el ícono de la batería en la pantalla.

Cargador de pared

Siga el modo de carga mencionado previamente al conectar el conector USB del cargador al puerto USB situado en el cargador de pared PUFF.





I, y
tra

ar-

alla



un
un
lla.

dor





avatar-rs.puffcigarette.com

PRODOTTO IN CINA / HECHO EN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA /
PRODUZIERT IN CHINA / VERVAARDIGD IN CHINA / СДЕЛАНО В КИТАЕ / 中国制造

SET S.P.A. - CORSO RE UMBERTO, 7 - TORINO (ITALIA) - TEL. +39 011 3747830.