

AVATAR Q

AVATARQ



AVATARQ.PUFFCIGARETTE.COM



MANUALE DI ISTRUZIONI

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per un uso sicuro ed efficace della sigaretta elettronica AVATAR Q e dei suoi accessori, vi consigliamo di leggere le seguenti istruzioni, osservare rigorosamente le procedure operative indicate sul presente manuale e fare riferimento al bugiardino contenuto nelle confezioni dei singoli prodotti/accessori (venduti separatamente).

Avvertenze per il trasporto

Non tenere la sigaretta elettronica AVATAR Q in tasca per evitare di attivare inavvertitamente il dispositivo di vaporizzazione danneggiandolo irrimediabilmente.

Componenti della sigaretta elettronica

- La sigaretta elettronica AVATAR Q è un prodotto ad alta tecnologia e i componenti come la batteria, il cartomizzatore e i caricabatteria (venduti separatamente) sono stati realizzati specificatamente.
- Si raccomanda l'utilizzo esclusivo di componenti e accessori PUFF.
- L'uso di componenti e/o accessori non specificatamente prodotti porterà ad un malfunzionamento e/o danneggiamento del prodotto nonché all'annullamento della garanzia.

AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

- Le batterie AVATAR Q escono dalla fabbrica già cariche all'80% circa. Non ricaricarle fino a quando i led sotto il pulsante non cominceranno a lampeggiare. (Vedi uso della sigaretta elettronica AVATAR Q).
- Dopo aver aperto l'imballo estrarre la batteria AVATAR Q e il cartomizzatore AVATAR Q. Agganciare al corpo batteria il cartomizzatore in dotazione una volta riempito con un liquido per sigarette elettroniche Puff. Attendere circa 10 minuti prima di iniziare ad utilizzare la sigaretta elettronica AVATAR Q.

- L'utilizzo di un cartomizzatore a vuoto, a secco o scarico, causa l'immediato danneggiamento della resistenza interna e il conseguente annullamento della garanzia.

AVVERTENZE MENTRE SI GUIDA

- Mentre guidate, assicuratevi di osservare strettamente le Leggi e le regolamentazioni del Paese in cui vi trovate; restate concentrati sulla guida e prestate attenzione alle condizioni del traffico.
- Non usate la sigaretta elettronica AVATAR Q alla guida di un veicolo e tenetela separata da altri oggetti, al fine di evitare urti.

AVVERTENZE GENERALI E LIMITAZIONI D'USO

- Non portare la batteria AVATAR Q a contatto con acqua o altri liquidi
- Evitare l'esposizione della sigaretta elettronica a temperature troppo alte o troppo basse (-10° C / 60° C)
- Evitate di usare il prodotto in ambienti surriscaldati o eccessivamente umidi
- Tenere la sigaretta elettronica e i suoi accessori lontano da fonti di calore
- Utilizzare solo liquidi originali PUFF
- Utilizzare solo ricambi e accessori originali PUFF
- Scaricare sempre le batterie completamente prima di procedere ad una nuova ricarica
- Leggere attentamente la composizione del liquido aromatico prima dell'utilizzo
- Non utilizzare il prodotto se allergici ai componenti del liquido aromatico contenuto nei flaconcini (venduti separatamente)
- Non utilizzare il prodotto se affetti da patologie dell'apparato respiratorio e/o dell'apparato cardiocircolatorio
- Non utilizzare il prodotto in gravidanza o durante l'allattamento
- Non ingerire le parti della sigaretta elettronica o i suoi accessori
- Non cercare di aprire o manomettere i componenti della sigaretta elettronica o dei suoi accessori
- La sigaretta elettronica non necessita di nessuna fiamma per accendersi
- Per evitare cali di prestazioni, scollegare la batteria dal caricabatteria USB quando completamente ricaricata
- In caso di anomalie, odore di bruciato o deformazioni anomale di uno dei componenti della

sigaretta elettronica o dei suoi accessori, smetterne immediatamente l'uso e contattare il Customer Care PUFF (S.E.T. S.r.l. TEL. +39 011 3747830. Maggiori dettagli sul sito www.puffcigarette.com alla voce "CONTATTI") • Allo scopo di prevenire malfunzionamenti della batteria AVATAR Q, dovuti ad un utilizzo troppo frequente del prodotto, il microprocessore è dotato di un sistema di CUT OFF (i.e. interruzione) che blocca momentaneamente il funzionamento della batteria quando il pulsante viene premuto per più di 10 secondi (I led sotto il pulsante cominciano a lampeggiare) • Evitare il contatto diretto del liquido con la bocca, che potrebbe accadere se si inala troppo forte e troppo frequentemente o se il filtro è troppo pieno • Evitate operazioni non consentite che potrebbero danneggiare il prodotto • Per una resa ottimale della sigaretta elettronica AVATAR Q, sarebbe opportuno far trascorrere almeno 30 secondi tra una inalazione e la successiva • Il prodotto usa solo i caricabatteria Puff (venduti separatamente) • Non tentare di ricaricare la batteria AVATAR Q con qualunque altro tipo di caricabatteria • Tenere la sigaretta elettronica e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini • Vietata la vendita e l'utilizzo ai minori di 18 anni • Smaltire i componenti della sigaretta elettronica presso i punti di raccolta dedicati • Non disperdere nell'ambiente.

CUSTOMER CARE

PUFF - S.E.T. S.r.l. TEL. +39 011 3747830
Maggiori dettagli sul sito www.puffcigarette.com alla voce "CONTATTI"

GARANZIA

In caso di difetto di conformità del prodotto contenuto nella confezione il consumatore gode delle garanzie previste dalla PARTE IV, TITOLO III CAPO I, del DLGS 6 settembre 2005 n° 206.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Contenuto della confezione

N° 1 batteria Avatar Q da 1.200 mAh, N° 1 cartomizzatore Avatar Q18, N° 1 manuale di istruzioni.

STRUTTURA DELLA SIGARETTA ELETTRONICA AVATAR Q

BATTERIA AVATAR Q 1.200MAH

La batteria della sigaretta elettronica Avatar Q è una struttura integrata che consiste in una struttura esterna in acciaio, una batteria a ioni di litio da 3.7V, circuiti controllati da un microprocessore (PCB), due indicatori (led) di modalità operativa sotto il pulsante manuale che indicano lo stato di carica della batteria (vedi tabella fine sezione lingua). La batteria Avatar Q ha la possibilità di essere spenta cliccando n° 5 volte il pulsante manuale. Per riaccenderla, cliccare nuovamente n° 5 volte.

Tempi medi di ricarica: circa 2/3 ore.

CARTOMIZZATORE AVATAR Q18 (CAPACITÀ 1,8 ML)

Il cartomizzatore AVATAR Q18 è una struttura integrata che consiste in un contenitore interno in vetro Pyrex trasparente ad alta resistenza di calore, due anelli in metallo che chiudono il cilindro in vetro e la struttura esterna in acciaio, una ghiera per la regolazione del flusso di aria, una resistenza interna intercambiabile (OCC) da 1,5 ohm montata, una wick in cotone organico che conduce il liquido alla resistenza, una camera di vaporizzazione e un piccolo bocchino (drip-tip) in acciaio/Pyrex.

Modalità di utilizzo: Non tenere mai il cartomizzatore AVATAR Q18 avvitato alla batteria durante la ricarica di liquido. Ad entrambe le estremità del tubo cilindrico in acciaio troviamo due anelli in metallo. Svitare quello inferiore, dove trova alloggiamento il regolatore di afflusso dell'aria, mantenendo il cartomizzatore capovolto con il drip-tip verso il basso. Una volta aperto, inclinare il cartomizzatore AVATAR Q18 di 30° e far scivolare delicatamente il liquido sulle pareti interne del cilindro in Pyrex fino ad arrivare a circa 2 mm dalla fine del cilindro metallico centrale interno. Mantenendo il cartomizzatore AVATAR Q18 pieno in posizione verticale (drip-tip verso il basso), riavvitare saldamente l'anello in metallo svitato precedentemente. Attendere 10 minuti prima del primo utilizzo.

SOSTITUZIONE RESISTENZA

Quando il cartomizzatore AVATAR Q18 non riesce a produrre un vapore abbastanza consistente, è giunto il momento di sostituire la resistenza interna con una nuova. Scartare una nuova resistenza (venduta separatamente). Assicurarsi che all'interno del cartomizzatore non vi sia liquido. Ad entrambe le estremità del tubo cilindrico in acciaio troviamo due anelli in metallo. Svitare quello inferiore con la resistenza al centro e svitare il piccolo cilindro di metallo centrale contenete le wick in cotone organico e la resistenza e sostituirla con una nuova avvitandola saldamente. Riavvitare la base del cartomizzatore AVATAR Q18 con la nuova resistenza. Per ricaricare di liquido il cartomizzatore AVATAR Q18 con la nuova resistenza, seguire le istruzioni sulla modalità di utilizzo.

USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA AVATAR Q

Installazione - Montare la batteria Avatar Q con un cartomizzatore Avatar Q18.

PRIMO STEP

Estrarre la batteria e il cartomizzatore dal loro alloggiamento.

SECONDO STEP

Riempire il cartomizzatore vuoto con liquido per sigarette elettroniche PUFF (vedi MODALITÀ DI UTILIZZO per un corretto refill di liquido).

TERZO STEP

Avvitare il cartomizzatore alla batteria.

QUARTO STEP

Attendere 10 minuti prima di utilizzare il prodotto in modo che la resistenza e il cotone abbiano il tempo di impregnarsi di liquido.

QUINTO STEP

Fumare normalmente effettuando tiri lunghi e di bassa intensità.

MODALITÀ OPERATIVA

Il circuito si attiva premendo 5 volte il pulsante sul dorso della batteria. Gli indicatori (2 LED) sotto il pulsante della batteria si accenderanno istantaneamente fornendo anche lo stato di carica della batteria stessa (vedi tabella fine sezione lingua). Tenere premuto il pulsante durante l'inalazione.

Al rilascio del pulsante, cesserà anche la vaporizzazione, e la modalità operativa passa in standby. L'angolo ideale di impiego è situato fra i 30 gradi e la posizione orizzontale.

La sigaretta elettronica AVATAR Q eroga fino a 32W a 3,7V costanti e adatta il wattaggio alla resistenza

che rileva nel cartomizzatore.

Esempi di wattaggio con diverse impedenze:

- Resistenza Avatar Q 1.5 ohm – 9,12W
- Resistenza Avatar Q 1.0 ohm – 13,70W
- Resistenza Avatar Q 0.5 ohm – 27,38W

Il calcolo del wattaggio è facilmente eseguibile con la seguente formula:

$$W = V^2 / \Omega$$

$$(Watt = Volt \times Volt / Impedenza)$$

SOSTITUZIONE O RICARICA DEL CARTOMIZZATORE

Quando si riscontra una significativa riduzione di liquido all'interno del cartomizzatore, ricaricare il cartomizzatore con il liquido per sigarette elettroniche Puff o sostituirlo con uno pieno.

Sostituzione della resistenza interna

Quando si riscontra una significativa riduzione di vapore durante l'utilizzo, ricaricare il cartomizzatore con il liquido per sigarette elettroniche Puff o sostituire la resistenza interna del cartomizzatore (vedi SOSTITUZIONE DELLA RESISTENZA).

SOSTITUZIONE O RICARICA DELLA BATTERIA

Quando i 2 LED sul dorso della batteria lampeggiano 10 volte durante l'inalazione e la sigaretta elettronica non produce più vapore, la batteria deve essere ricaricata. Ricaricare la batteria o sostituirla con una carica.

MODALITÀ DI RICARICA

Caricabatteria micro USB a filo

Inserire il cavo micro USB PUFF nell'ingresso microusb della batteria e collegarlo ad una porta USB PUFF. I LED sotto il pulsante lampeggeranno per poi spegnersi e un piccolo LED rosso si accenderà a fianco dell'ingresso microusb della batteria indicando l'inizio della ricarica. A ricarica completata il LED rosso si spegnerà.

Caricabatteria da muro

Seguire le precedenti modalità di ricarica collegando la presa USB del filo all'uscita USB del caricabatteria da muro PUFF.

Il tempo di prima ricarica per una batteria nuova è di 8 ore.

Le ricariche successive richiedono 2/3 ore circa.



2 LED ACCESI

100 %



1 LED ACCESO

50 %



2 LED LAMPEGGIANTI

30 %

AVATAR Q



CARTOM AVATAR Q18 + AVATAR Q BATTERY 1200 mAh



CARTOM AVATAR Q25 + AVATAR Q BATTERY 2200 mAh

AVATARQ



AVATARQ.PUFFCIGARETTE.COM



INSTRUCTIONS MANUAL

SAFETY INFORMATION

For a safer and more efficient use of the AVATAR Q electronic cigarette and its accessories, we advise you to read the following instructions , strictly observe the operative procedure indicated in this manual and to refer to the information leaflet contained in each single product/accessory packet (sold separately).

Transport instructions

Do not keep the AVATAR Q electronic cigarette in your pocket. If the vaporization device should accidentally be turned on, it would cause irreparable damage.

Components of the electronic cigarette

- The AVATAR Q electronic cigarette is a highly technological product and its components such as the cartomizer, the battery and the battery chargers (sold separately) have been produced specifically for this product.
- We recommend the exclusive use of PUFF components and accessories.
- The use of components and/or accessories which are not produced specifically for this product could cause malfunctioning and/or damage to the product and invalidation of the guarantee.

WARNING BEFORE USE

- The AVATAR Q batteries leave the factory already charged to about 80%. Do not recharge them until the leds below the button start flashing (See use of the AVATAR Q electronic cigarette).
- After opening the packet, remove the AVATAR Q battery and the AVATAR Q cartomizer. After filling the provided cartomizer with PUFF liquid for electronic cigarettes, connect it to the battery. Wait about 10

minutes before starting to use the AVATAR Q electronic cigarette.

- Using an empty, dry or discharged cartomizer will cause immediate damage to the internal resistance and invalidation of the guarantee.

WARNING WHILE DRIVING

- While driving, take care to strictly observe the laws and regulations of the country in which you are driving; remain concentrated on the driving and the traffic conditions.
- Do not use the AVATAR Q electronic cigarette while driving a vehicle and keep it separated from other objects in order to avoid damage from bumps.

GENERAL WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

- Do not let the AVATAR Q battery come into contact with water or other liquids.
- Do not expose the electronic cigarette to high/low temperatures (-10°C / 60°C).
- Do not use the product in over-heated or particularly damp environments.
- Keep the electronic cigarette and its accessories away from sources of heat.
- Only use original PUFF liquids.
- Only use original PUFF spare parts and accessories.
- Always discharge the batteries completely before starting a new charge.
- Read carefully the composition of the aromatic liquid before use.
- Do not use the product if you are allergic to the components of the aromatic liquid contained in the phials (sold separately).
- Do not use the product if you suffer from diseases of the respiratory and/or the cardiovascular systems.
- Do not use the product if you are pregnant or breast-feeding.
- Do not swallow any part of the electronic cigarette or its accessories.
- Do not attempt to open or tamper with the components of the electronic cigarettes or its accessories.
- The electronic cigarette does not require a flame to light it.
- To avoid performance degradation, disconnect the battery from the USB charger when it is completely recharged.
- In the event of any anomalies,

smell of burning or abnormal deformation of one of the components of the electronic cigarette or of its accessories, immediately stop using it and contact the Customer Care PUFF (S.E.T. Srl TEL. +39 011 3747830. Further details on our site www.puffcigarette.com under "CONTACTS"). • In order to prevent malfunctioning of the AVATAR Q battery, due to excessive use of the product, the microprocessor is equipped with a CUT OFF system which momentarily blocks the functioning of the battery when the button is pressed for more than 10 seconds (the leds below the button start flashing). • Do not allow the liquid to come into direct contact with the mouth; this could occur if you inhale too strongly or too often or if the filter is too full. • Avoid any actions which could damage the product. • For the best use of the AVATAR Q electronic cigarette, we advise users to leave about 30 seconds between one inhalation and the next. • This products can only be used with PUFF chargers (sold separately). • Do not attempt to recharge the AVATAR Q battery with any other model of charger. • Keep the electronic cigarette and its accessories out of reach of children. • The sale and use of the product is not permitted to minors under 18 years of age. • Dispose of the components in the special waste containers. • Do not dispose of it in the environment.

CUSTOMER CARE

PUFF - S.E.T. S.r.l. TEL. +39 011 3747830
Further details on the site www.puffcigarette.com under "CONTACTS"

GUARANTEE

In the event of defects of non-conformity of the product contained in the packet the consumer is protected by the guarantee provided by PART IV, PARAGRAPH III POINT I, of DLGS 6 September 2005 n° 206.

INTRODUCTION TO THE PRODUCT

Packet content

Nº1 AVATAR Q 1200 mAh battery, Nº 1 AVATAR Q18 cartomizer, Nº1 instructions manual.

STRUCTURE OF THE AVATAR Q ELECTRONIC CIGARETTE

AVATAR Q 1.200MAH BATTERY

The battery of AVATAR Q electronic cigarette is an integrated structure made up of an external structure in steel, a 3.7V lithium-ion battery, circuits controlled by a microprocessor (PCB), two operation leds indicating the battery charge status, located under the manual button (see table at the end of the language section). The AVATAR Q battery can be switched off by clicking 5 times on the manual button. To switch it on again, click 5 times.

Average charging time: about 2/3 hours.

AVATAR Q18 CARTOMIZER (CAPACITY: 1,8 ML)

AVATAR Q18 cartomizer is an integrated structure made up of an internal container in transparent, heat-resistant Pyrex glass, two metal rings closing both the glass cylinder and the external steel structure, a nut to adjust the air flow, an internal 1,5 ohm interchangeable resistance (OCC) mounted, a wick in organic cotton leading the liquid to the resistance, a vaporization chamber and a little steel/

Pyrex mouthpiece (drip-tip).

Operating mode: Never keep the AVATAR Q18 cartomizer screwed to the battery while refilling with liquid. On both sides of the steel cylinder you can find two metal rings. Unscrew the lower one, where the nut to adjust the air flow is located, by keeping the cartomizer turned upside-down with the drip-tip facing downwards. Once opened, tilt the AVATAR Q18 cartomizer to an angle of 30° and gently pour the liquid onto the internal walls of the Pyrex cylinder up to about 2 mm from the end of the central metal cylinder. By keeping the AVATAR Q18 cartomizer in a vertical position (drip-tip facing downwards), firmly screw back the metal ring. Wait 10 minutes before first use.

HOW TO REPLACE THE RESISTANCE

When the AVATAR Q18 cartomizer cannot produce a significant vapor any longer, it's time to replace the internal resistance with a new one. Unpack a new resistance (sold separately). Make sure that there is no liquid in the cartomizer. On both ends of the steel cylinder you can find two metal rings. Unscrew the lower one, with the resistance in the middle, then unscrew the little central metal cylinder containing the wicks in organic cotton and the resistance, then replace the resistance with a new one by firmly screwing it. Screw back the base of AVATAR Q18 cartomizer with the new resistance. To fill with liquid the AVATAR Q18 cartomizer with the new resistance, please follow instructions under "Operating mode".

USE OF AVATAR Q ELECTRONIC CIGARETTE

Installation – mounting the AVATAR Q battery on an AVATAR Q18 cartomizer.

FIRST STEP

Remove the battery and the cartomizer from their seating.

SECOND STEP

Fill the empty cartomizer with PUFF liquid for electronic cigarettes (see "Operating mode" for a correct liquid refilling).

THIRD STEP

Screw the cartomizer to the battery.

FOURTH STEP

Wait 10 minutes before use, so that the resistance and the cotton can soak up the liquid.

FIFTH STEP

Smoke normally with long gentle draws.

OPERATING MODE

The circuit is activated by pressing 5 times the button on the backing of the battery. The two leds under the button will switch on instantly and will indicate the battery charge status (see table at the end of language section). Hold down the button during inhalation. By releasing the button, vaporization will cease and the operation mode turns to standby. The ideal angle of use is situated between 30° and the horizontal position. The AVATAR Q electronic cigarette supplies up to 32W at 3.7V (constant) and adjusts the wattage according to the resistance detected in the cartomizer.

Examples of wattage with different impedances:

- Avatar Q 1.5 ohm resistance – 9,12W
- Avatar Q 1.0 ohm resistance – 13,70W
- Avatar Q 0.5 ohm resistance – 27,38W

Calculation of the wattage is easy to be done with the following formula:

$$W=V^2/\Omega$$

(where: Watt=Volt x Volt / impedance)

REPLACEMENT OR REFILLING OF CARTOMIZER

When there is a significant reduction of liquid in the cartomizer, refill it with PUFF liquid for electronic cigarettes or replace it with a filled one.

Replacement of the internal resistance

When there is a significant reduction of vapor during use, refill the cartomizer with PUFF liquid for electronic cigarettes or replace the internal resistance of the cartomizer (see "How to replace the resistance").

REPLACEMENT OR RECHARGE OF THE BATTERY

When the two leds on the battery backing flash 10 times during inhalation and the electronic cigarette does not produce vapor any longer, the battery must be recharged. Recharge the battery or replace it

with a charged one.

RECHARGING MODE

Micro USB charger cable

Insert the PUFF micro USB cable plug into the microusb input port of the battery, then connect it with a PUFF USB port. The leds under the button will flash, then a little red led will light beside the microusb input of the battery, thus indicating that recharging process has started. When the charging is complete the red led will turn off.

Wall charger

Follow the above charging instructions by connecting the USB plug of the cable into the USB output port of PUFF wall charger.

The first charging time of a new battery is 8 hours.

Succeeding recharges take about 2/3 hours.



2 LEDS ON

100 %



1 LEDS ON

50 %



2 FLASHING LEDS

30 %

AVATAR Q



VERIFICATION.PUFFCIGARETTE.COM

The background of the image is a dark gray, almost black, surface covered with a complex pattern of thin, light gray contour lines. These lines form various loops and swirls, resembling a topographic map or a stylized representation of smoke or liquid ripples. The lines are more densely packed in some areas, creating a sense of depth and movement.

PUFFCIGARETTE.COM



MANUAL DE INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN Y SEGURIDAD

Para un uso seguro y eficaz del cigarrillo electrónico AVATAR Q, os aconsejamos leer las siguientes instrucciones, observar rigurosamente los procedimientos operativos indicados en este manual y hacer referencia al prospecto incluido en la caja de cada producto/accesorio.

Advertencia para el transporte

No guardar el cigarrillo electrónico AVATAR Q en el bolsillo para evitar involuntariamente que se active el dispositivo de vaporización dañándolo irreparablemente.

Componentes del cigarrillo electrónico

El cigarrillo electrónico AVATAR Q es un producto de alta tecnología y los componentes como el cartomizador (se vende por separado), la batería y el cargador (se vende por separado), han sido realizados específicamente para los productos PUFF.

Se recomienda el uso exclusivo de componentes y accesorios de marca PUFF.

El uso de componentes y/o accesorios no específicamente producidos para cigarrillos PUFF podrían provocar un mal funcionamiento y/o dañar el producto y provocar la anulación de la garantía.

ADVERTENCIA ANTES DEL PRIMER USO

• La batería AVATAR Q sale de fabrica con la recarga del 80% aproximadamente. • No recargue hasta que el LED bajo el botón de inicio comience a parpadear. (Mirar el manual de uso del cigarrillo electrónico AVATAR Q) • Después de abrir el embalaje, retire la batería AVATAR Q y el cartomizador AVATAR Q enganche el cartomizador al cuerpo de la batería una vez esté lleno de líquido para cigarrillos electrónicos PUFF. Esperar unos 10 minutos antes de utilizar el cigarrillo electrónico AVATAR Q. • La utilización de un cartomizador vacío, seco o descargado, causará la inmediata rotura y la consecuente anulación de la garantía.

ADVERTENCIAS MIENTRAS SE CONDUCE

Encargarse de revisar escrupulosamente las leyes del país en el que os encontréis. Mantener la concentración durante la conducción y mantener la atención a la condiciones del tráfico. No usar el cigarrillo electrónico AVATAR GT mientras conduce y tenerlo separado de otros objetos con el fin de evitar robos.

ADVERTENCIAS GENERALES Y LIMITACIÓN DE USO

• No dejar que la batería AVATAR Q entre en contacto con agua u otros líquidos. • Evitar el uso del producto en ambientes a altas/bajas temperaturas (-10°C/60°C) • Evitar utilizar el producto en un ambiente caluroso y húmedo. • Mantener el cigarrillo electrónico y sus accesorios lejos de fuente de calor. • Utilizar solo líquidos originales PUFF. • Utilizar solo recambios y accesorios originales PUFF. • Dejar descargar completamente la batería antes de proceder a una nueva recarga. • Leer atentamente la composición de los líquidos aromáticos antes de su utilización. • No utilizar el producto si usted es alérgico a alguno de los componentes de los líquidos aromáticos incluidos en la botella (se vende por separado) • No utilizar el producto en caso de sufrir una patología del aparato respiratorio y/o cardiovascular. • No utilizar el producto en caso de embarazo o en estado lactante. • No ingerir los componentes del cigarrillo electrónico o sus accesorios. • No intentar abrir o manipular los componentes del cigarrillo electrónico y sus accesorios. • Los cigarrillos electrónicos no necesitan ninguna llama para encenderse. • Para evitar deficiencias en el funcionamiento del cigarrillo electrónico, desconectar la batería del cargador USB cuando su carga este completada. • En caso de anomalías, olor a quemado, deformación anormal de uno o más de los componentes del cigarrillo electrónico y sus accesorios, detener inmediatamente el uso y contactar con el ATENCI" N AL CLIENTE (información en el sitio web www.puffcigarette.com en el apartado de contacto) • Con la voluntad de prevenir un mal funcionamiento de la batería AVATAR Q, el micro procesador está dotado de un sistema CUT OFF (I.E. interrupción) que bloquea temporalmente el funcionamiento de la batería cuando el botón se presiona durante más de 10 segundos(el led bajo el botón empezará a parpadear). • Evitar el contacto del líquido con la boca, que podría suceder si se

inhala demasiado fuerte o con demasiada frecuencia o si el filtro está demasiado lleno. • Evitar operaciones no autorizadas para no dañar el producto. • Cuando se utilice el cigarrillo electrónico, se recomienda que la frecuencia de inhalación sea más o menos de 30 segundos entre una inhalación y otra. • El cargador debe ser utilizado exclusivamente para la recarga de batería de ion litio realizada específicamente para el producto, no intentar usar el aparato con cualquier otro tipo de batería. • El producto usa solamente baterías y cargadores proporcionados por el fabricante. • No intentar cargar la batería AVATAR Q icon cualquier otro tipo de cargador. • Mantener el cigarrillo electrónico y sus accesorios fuera del alcance de los niños. • Prohibida la venta a menores de 18 años. • Deshacerse de los componentes del cigarrillo electrónico en los puntos verdes autorizados. • Evitar su liberación en el medio ambiente.

GARANTÍA

In caso di difetto di conformità del prodotto contenuto nella confezione
il consumatore gode delle garanzie previste dalla PARTE IV, TITOLO III CAPO I,
del DLGS 6 settembre 2005 n° 206

ATENCIÓN AL CLIENTE

PUFF – S.E.T. S.p.a.

Para más información visite el sitio: www.puffcigarette.com/es/contactos

Email: soporte@puffcigarette.com

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Contenido del envase

Nº 1 batería AVATAR Q de 1.200 mAh, Nº 1 cartomizador Avatar Q18, Nº 1 manual de instrucciones.

ESTRUCTURA DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO AVATAR Q

BATERÍA AVATAR Q 1.200MAH

La batería del cigarrillo electrónico Avatar Q tiene una estructura integrada que consiste en una estructura externa de acero, una batería de iones de litio de 3.7V, circuitos controlados por un microprocesador (PCB), dos indicadores (led) que indica la modalidad operativa bajo el botón manual que indica el estado de carga de la batería (ver tabla). La batería Avatar Q tiene la posibilidad de apagarse clicando 5 veces en el botón manual. Para volver a encenderla clicar nuevamente 5 veces.

Tiempo medio de carga: cerca de 2/3 horas.

CARTOMIZADOR AVATAR Q18 (CAPACIDAD 1.8ML)

El cartomizador AVATAR Q18 es una estructura integrada que consiste en un envase interno hecho de vidrio Pírex transparente de alta resistencia al calor, dos anillos de metal que cierran el cilindro de vidrio y la estructura interna en acero, una tuerca anular para ajustar del flujo de aire, una resistencia interna intercambiable (OCC), de 1.5 ohm montada, una mecha hecha de algodón orgánico que conduce el líquido a la resistencia, una cámara de vaporización y una pequeña boquilla (drip-tip) en acero/Pírex

Modo de uso: No tener nunca el cartomizador AVATAR Q18 enroscado a la batería durante la recarga del líquido. En ambos extremos del tubo cilíndrico de acero encontramos dos anillos de metal. Desenroscar el inferior donde se encuentra el regulador de flujo de aire, manteniendo el cartomizador inclinado con la punta de la boquilla hacia abajo. Una vez abierto, inclinar el cartomizador AVATAR Q18 30° y dejar pasar el líquido por los lados de la pared interna del cilindro de Pírex hasta llegar cerca de 2mm del final del cilindro metálico central interno. Mantener el cartomizador AVATAR Q18 lleno en posición vertical (drip-tip hacia abajo) y enroscar firmemente el anillo metálico. Esperar 10 minutos antes de la primera utilización.

SUSTITUCIÓN DE LA RESISTENCIA

Cuando el cartomizador AVATAR Q18 deja de producir un vapor lo suficientemente consistente, (a pesar de que tenga líquido en el interior), es hora de reemplazar la resistencia interna por una nueva. Añadir una nueva resistencia (se vende por separado). Asegúrese que dentro del cartomizador no hay líquido. En ambos extremos del tubo cilíndrico de acero hay dos anillos de metal. Desenrosque el anillo inferior con la resistencia en el centro y desenroscar el pequeño cilindro de metal que contiene la resistencia y la mecha en algodón orgánico y sustituirla con una nueva atornillando con firmeza. Enroscar la base del cartomizador AVATAR Q18 con la nueva resistencia. Para recargar de líquido del cartomizador AVATAR Q18 con la nueva resistencia, siga las instrucciones de uso.

USO DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO AVATAR Q

Instalación – Montar la batería Avatar Q con un cartomizador Avatar Q18.

PRIMER PASO

Extraer la batería y el cartomizador del paquete.

SEGUNDO PASO

Llenar un el cartomizador vacío con el líquido para cigarrillos electrónicos PUFF (ver modo de uso para ua correcta recarga del líquido).

TERCER PASO

Enroscar el cartomizador en la batería.

CUARTO PASO

Esperar 10 minutos antes de utilizar el producto de modo que la resistencia y el algodón tengan tiempo de impregnarse de líquido.

QUINTO PASO

Fumar normalmente realizando tiros largos y de baja intensidad.

MODO DE EMPLEO

El circuito se activa presionando 5 veces el botón de inicio de la batería. Los indicadores (2 LED) del botón de la batería se encenderán instantáneamente indicando el estado de carga de la batería (ver tabla). Mantener presionado el botón durante la inhalación. Cuando deje de presionar el botón, cesará la vaporización y la modalidad operativa pasará a standby. El ángulo ideal para el uso se encuentra entre los 30° y la posición horizontal.

El cigarrillo electrónico AVATAR Q proporciona hasta 32W a 3.7V constante y la resistencia se adapta a los vatios que detecta el cartomizador.

Ejemplo de tensión con diferentes impedancias:

- Resistencia Avatar Q 1.5 ohm – 9,12W
- Resistencia Avatar Q 1.0 ohm – 13,70W
- Resistencia Avatar Q 0.5 ohm – 27,38W

El cálculo de la tensión se consigue fácilmente con la siguiente fórmula:

$$W=V^2/\Omega$$

$$(Watt = Volt \times Volt / Impedancia)$$

SUSTITUCIÓN O RECARGA DEL CARTOMIZADOR

Cuando hay una reducción significativa de líquido dentro del filtro, debe recargar el filtro con líquido para cigarrillos electrónicos Puff o sustituirlo por uno lleno.

Sustitución de la resistencia interna

Cuando hay una reducción significativa del vapor durante la utilización, recargar el cartomizador con líquido para cigarrillos electrónicos Puff o sustituir la resistencia interna del cartomizador (ver sustitución de la resistencia).

SUSTITUCIÓN O RECARGA DE LA BATERÍA

Cuando los 2 Led del botón de inicio de la batería parpadean 10 veces durante la inhalación y el cigarrillo electrónico no produce suficiente vapor, la batería debe ser recargada. Recargar la batería o sustituirla con una cargada.

MODALIDAD DE CARGA

Cargador cable micro usb

Insertar el cable micro USB PUFF en la entrada micro USB de la batería y enchufarlo a un puerto USB PUFF. El LED del botón de inicio parpadea y luego se apaga y un pequeño LED rojo se encenderá con la entrada del micro USB en la batería que indica el inicio de la carga. Cuando la carga está completa, el LED rojo se apagará.

Cargador de pared

Seguir los procedimientos de la modalidad de carga enchufando la toma USB del cargador a la salida USB del cargador de pared PUFF.

El tiempo de la primera recarga para una batería nueva es de 8 horas.

Las recargas sucesivas serán de cerca de 2 /3 horas.



2 LED ENCENDIDOS

100 %



1 LED ENCENDIDOS


50 %



2 LED PARPADEANDO

30 %

AVATAR Q



CARTOM AVATAR Q18 + AVATAR Q BATTERY 1200 mAh



CARTOM AVATAR Q25 + AVATAR Q BATTERY 2200 mAh

AVATAR Q



AVATARQ.PUFFCIGARETTE.COM

The background of the image is a dark gray surface with a complex, organic pattern of thin, light gray lines. These lines form concentric, wavy shapes that resemble topographic map contour lines or perhaps the grain of a stone or wood material. The pattern is dense and covers the entire frame.

PINOSZAGNOLO
DESIGN



AVATARQ.PUFFCIGARETTE.COM

PRODOTTO IN CINA / HECO IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA /
PRODUZIERT IN CHINA / VERVAARDIGD IN CHINA / СДЕЛАНО В КИТАЕ / 中国制造

SET S.P.A.. - CORSO RE UMBERTO, 7
TORINO (ITALIA) - TEL. +39 011 3747830.