

CARTOMIZZATORE JUSTFOG C14 E SOSTITUZIONE RESISTENZA

**ISTRUZIONI JUSTFOG C14.
AVVERTENZE D'USO, MANUTENZIONE, GARANZIA**
DIMENSIONI: DIAMETRO 14 MM - ALTEZZA 77 MM
CAPACITÀ MASSIMA LIQUIDO 1,8 ML
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per un uso sicuro ed efficace della sigaretta elettronica Qhit, vi consigliamo di leggere le seguenti istruzioni, osservare rigorosamente le procedure operative indicate sul presente manuale e fare riferimento al bugiardo contenuto nelle confezioni dei singoli prodotti.

AVVERTENZE PER IL TRASPORTO

Non tenere la sigaretta elettronica Qhit in tasca per evitare di attivare inavvertitamente il dispositivo di vaporizzazione danneggiandolo irrimediabilmente.

COMPONENTI DELLA SIGARETTA ELETTRONICA

• La sigaretta elettronica Qhit è un prodotto ad alta tecnologia e i componenti come i cartomizzatori, la batteria e i caricabatteria sono stati realizzati specificatamente.

- Si raccomanda l'utilizzo esclusivo di componenti e accessori PUFF.
- L'uso di componenti e/o accessori non specificatamente prodotti porterà ad un malfunzionamento e/o danneggiamento del prodotto nonché all'annullamento della garanzia.

AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

• Le batterie Qhit escono dalla fabbrica già caricate all'80% circa. Non ricarcarle fino a quando il led sotto il pulsante non incomincia a lampeggiare e i led laterali sono completamente spenti (Vedi uso della sigaretta elettronica Qhit).

• L'utilizzo di un cartomizzatore a vuoto, a secco o scarico ne causa l'immediata rottura e il conseguente annullamento della garanzia.

AVVERTENZE MENTRE SI GUIDA

• Mentre guidate, assicuratevi di osservare strettamente le leggi e le regolamentazioni del paese in cui vi trovate; restate concentrati sulla guida e prestate attenzione alle condizioni del traffico.

• Non usate la sigaretta elettronica Qhit alla guida di un veicolo e tenetela separata da altri oggetti, al fine di evitare urti.

AVVERTENZE GENERALI E LIMITAZIONI D'USO

• Non portare la batteria a contatto con acqua o altri liquidi • Evitare l'esposizione della sigaretta elettronica ad alte/basse temperature • Evitate di usare il prodotto in ambienti surriscaldati o eccessivamente umidi • Tenere la sigaretta elettronica e i suoi accessori lon-

tano da fonti di calore • Utilizzare solo liquidi originali PUFF • Utilizzare solo ricambi e accessori originali PUFF • Scaricare sempre le batterie completamente prima di procedere ad una nuova ricarica • Leggere attentamente la composizione del liquido aromatico prima dell'utilizzo • Non utilizzare il prodotto se allergici ai componenti del liquido aromatico contenuto nei flaconcini (venduti separatamente) • Non utilizzare il prodotto se affetti da patologie dell'apparato respiratorio e/o dell'apparato cardiocircolatorio • Non utilizzare il prodotto in gravidanza o durante l'allattamento • Non ingerire le parti della sigaretta elettronica o i suoi accessori • Non cercare di aprire o manomettere i componenti della sigaretta elettronica o dei suoi accessori • La sigaretta elettronica non necessita di nessuna fiamma per accendersi • Per evitare cali di prestazioni, scollegare la batteria dai caricabatteria USB quando completamente ricaricata • In caso di anomalie, odore di bruciato o deformazioni anomale di uno dei componenti della sigaretta elettronica o dei suoi accessori, smettere immediatamente l'uso e contattare il Customer Care PUFF (S.E.T. Srl TEL. +39 011 3747830. Maggiori dettagli sul sito www.puffcigarette.com alla voce "CONTATTI") • Allo scopo di prevenire malfunzionamenti della batteria Qhit, dovuti ad un utilizzo troppo frequente del prodotto, il microprocessore è dotato di un sistema di CUT OFF (i.e. interruzione) che blocca momentaneamente il funzionamento della batteria quando il pulsante viene premuto per troppo tempo continuativamente • Evitare il contatto diretto del liquido con la bocca, che potrebbe accadere se si inala troppo forte e troppo frequentemente o se il filtro è troppo pieno • Evitate operazioni non consentite che potrebbero danneggiare il prodotto • Per un miglior utilizzo della sigaretta elettronica sarebbe opportuno che la frequenza delle inalazioni fosse indicativamente di 30 secondi tra una inalazione e l'altra • Il caricabatteria può essere utilizzato esclusivamente per ricaricare la batteria agli ioni di litio realizzata specificatamente. Non tentare di impiegare l'apparecchio con qualunque altro tipo di batteria • Il prodotto usa solo batterie e caricabatteria forniti dal costruttore • Tenere la sigaretta elettronica e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini • Vietata la vendita e l'utilizzo ai minori di 18 anni • Smaltire i componenti della sigaretta elettronica presso i punti di raccolta dedicati • Non disperdere nell'ambiente.

Il cartomizzatore JUSTFOG C14 è una struttura integrata che consiste in un contenitore esterno in policarbonato trasparente ad alta resistenza di calore, due anelli in metallo che chiudono il cilindro di plastica, una resistenza interna intercambiabile, wick in cotone organico che conduce il liquido alla resistenza, una camera di vaporizzazione e un piccolo bocchino in plastica (drip-tip).

MODALITÀ DI UTILIZZO: Non tenere mai il JUSTFOG C14 avvitato alla batteria durante la ricarica di liquido. Ad entrambe le estremità del tubo in plastica esterno troviamo due anelli in metallo, uno alla base e uno alla sommità. Svitare la base zigrinata, comprensiva di resistenza, tenendo il cartom capovolto (con il drip-tip verso il basso). Una volta aperto, inclinare il JUSTFOG C14 di 30° e far scivolare delicatamente il liquido sulle pareti interne fino ad arrivare a circa 2 mm dalla fine del polo metallico centrale interno. Mantenendo il JUSTFOG C14 pieno in posizione verticale, riavvitare saldamente l'anello in metallo comprensivo

di resistenza. Attendere 5/10 minuti prima del primo utilizzo.

SOSTITUZIONE RESISTENZA: Quando il JUSTFOG C14 non riesce a produrre un vapore abbastanza consistente, è giunto il momento di sostituire la resistenza interna con una nuova. Scartare una nuova resistenza (venduta separatamente). Assicurarsi che all'interno del cartomizzatore non vi sia liquido. Ad entrambe le estremità del tubo in plastica esterno troviamo due anelli in metallo, uno alla base e uno alla sommità. Svitare la base zigrinata, comprensiva di resistenza, tenendo il cartom capovolto (con il drip-tip verso il basso). Una volta aperto ed estraendo il cilindro di metallo contenente la resistenza avvitato alla base, sostituirla con una nuova avvitandola saldamente. Riavvitare la base del JUSTFOG C14 con la nuova resistenza. Per ricaricare di liquido il JUSTFOG C14 con la nuova resistenza, seguire le istruzioni sulla modalità di utilizzo.

CUSTOMER CARE

PUFF - S.E.T. Srl TEL. +39 011 3747830, maggiori dettagli sul sito www.puffcigarette.com alla voce "CONTATTI".

GARANZIA

In caso di difetto di conformità del prodotto contenuto nella confezione il consumatore gode delle garanzie previste dalla PARTE IV, TITOLO III CAPO I, del DLGS 6 settembre 2005 n° 206.



CARTOMIZER JUSTFOG C14 AND REPLACING RESISTANCE

JUSTFOG C14 INSTRUCTIONS MANUAL.
WARNINGS, MAINTENANCE, GUARANTEE

DIMENSIONS: DIAMETER 14 MM - HEIGHT 77 MM

MAX LIQUID CAPACITY 1,8 ML

SAFETY INFORMATION

For a safer and more efficient use of the Qhit electronic cigarette, we advise you to read the following instructions, strictly observe the operative procedure indicated on this manual and refer to the leaflet included in the packet of every single product.

TRANSPORT INSTRUCTIONS

Do not keep the Qhit electronic cigarette in your pocket, if the vaporization device should accidentally be turned on, it would cause irreparable damage.

COMPONENTS OF THE ELECTRONIC CIGARETTE

- Qhit electronic cigarette is a highly technological product and its components such as the cartomizers, the batteries and the battery chargers have been produced specifically for this product.
- We recommend the exclusive use of PUFF components.
- The use of components which are not produced specifically for this product will cause malfunctioning and damage to the product and invalidation of the guarantee as well.

WARNING BEFORE USE

• The Qhit batteries leave the factory already charged to about 80%. Do not recharge them until the led under the button starts to flash and the lateral leds are completely off (see USE OF THE Qhit ELECTRONIC CIGARETTE).

• Using an empty, dry or drain cartomizer will cause immediate damage and, consequently, invalidation of the guarantee.

WARNING WHILE DRIVING

• While driving, take care to strictly observe the laws and regulations of the country in which you are driving; remain concentrated on the driving and the traffic conditions.

• Do not use the Avatar electronic cigarette while driving a vehicle and keep it separated from other objects in order to avoid damage from bumps.

GENERAL WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

• Do not let the battery come into contact with water or other liquids. • Do not expose the electronic cigarette to high/low temperatures. • Do not use the product in over-heated or particularly damp environments. • Keep the electronic cigarette and its accessories away

from sources of heat. • Only use original PUFF liquids.

- Only use original PUFF spare parts and accessories. • Always discharge the batteries completely before starting a new charge. • Read carefully the composition of the aromatic liquid before use. • Do not use the product if you are allergic to the components of the aromatic liquid contained in the phials (sold separately).
- Do not use the product if you suffer from diseases of the respiratory and/or the cardiovascular systems.
- Do not use the product if you are pregnant or breast-feeding. • Do not swallow any part of the electronic cigarette or its accessories. • Do not attempt to open or tamper with the components of the electronic cigarettes or its accessories. • The electronic cigarette does not require a flame to light it. • To avoid performance degradation, disconnect the battery from the USB charger when it is completely recharged. • In the event of any anomalies, smell of burning or abnormal deformation of one of the components of the electronic cigarette or of its accessories, immediately stop using it and contact the Customer Care PUFF (S.E.T. Srl TEL. +39 011 3747830). Further details on our website www.puffcigarette.com under "CONTACTS". • In order to prevent malfunctioning of the Qhit battery, due to excessive use of the product, the microprocessor is equipped with a CUT OFF system which momentarily blocks the functioning of the battery when the button is pressed for an excessive period continually. • Do not allow the liquid to come into direct contact with the mouth; this could occur if you inhale too strongly or too often or if the filter is too full. • Avoid any actions which could damage the product. • For the best use of the electronic cigarette, we advise users to leave about 30 seconds between one inhalation and the next. • The battery charger must be used exclusively to recharge the lithium-ion battery specifically provided with this product. Do not attempt to use the charger with any other type of battery. • The product can use only batteries and charger supplied by the manufacturer. • Keep the electronic cigarette and its accessories out of reach of children. • The sale and use of the product is not permitted to minors under 18 years of age. • Dispose of the components in the special waste containers. • Do not dispose of it in the environment.

The cartomizer JUSTFOG C14 is an integrated structure made up of an external heat-resistant shell in transparent polycarbonate, two metal rings closing the plastic cylinder, an interchangeable inner resistance, a wick in organic cotton leading the liquid to the resistance, a vaporization chamber and a little plastic mouthpiece (drip-tip).

CONDITIONS OF USE: Never keep the JUSTFOG C14 screwed to the battery while refilling with liquid. On both ends of the external plastic tube you can find two metal rings, one at the base and the other on the top. Unscrew the knurled base, provided with resistance, by keeping the cartom turned upside-down (drip-tip downward). Once opened, tilt the JUSTFOG C14 to about 30° and gently pour the liquid onto the inner side up to 2mm from the edge of the inner metal cylinder located in the middle. By keeping the filled JUSTFOG C14 in a vertical position, firmly screw back

the metal ring provided with resistance. Wait 5/10 minutes before use.

HOW TO REPLACE THE RESISTOR: when the JUSTFOG C14 cannot produce a significant vapor any longer, it's time to replace the inner resistance with a new one. Unpack a new resistance (sold separately). Make sure that there is no liquid within the cartomizer. On both sides of the external plastic tube you can find two metal rings, one at the base and the other on the top. Unscrew the knurled base, provided with resistance, by keeping the cartom turned upside-down (drip-tip downward). Once opened the cartom and after having extracted the metal cylinder (screwed to the base) containing the resistance, replace the resistance with a new one by screwing it firmly. Screw back the base of JUSTFOG C14 with the new resistance. To fill the JUSTFOG C14 with liquid, please follow instructions under OPERATING MODE.

CUSTOMER CARE

PUFF - S.E.T. Ltd. TEL. +39 011 3747830, more details on site www.puffcigarette.com under "CONTACT".

WARRANTY

In the event of defects of non-conformity of the product contained in the packet the consumer is protected by the guarantee provided by PART IV, PARAGRAPH III POINT I, of DLGS 6 September 2005 n° 206.



CARTOMIZADOR JUSTFOG C14 Y SUSTITUCIÓN DE RESISTENCIA



INSTRUCCIONES JUSTFOG C14

ADVERTENCIA DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

DIMENSIONES: DIÁMETRO 14 MM/ALTURA 77 MM

MÁXIMA CAPACIDAD DE LÍQUIDO 1.8 ML

INFORMACIÓN Y SEGURIDAD

Para un uso seguro y eficaz del cigarrillo electrónico Qhit, os aconsejamos leer las siguientes instrucciones, observar rigurosamente los procedimientos operativos indicados en este manual y hacer referencia al prospecto incluido en la caja de cada producto/accesorio.

ADVERTENCIA PARA EL TRANSPORTE

No guardar el cigarrillo electrónico Qhit en el bolsillo para evitar involuntariamente que se active el dispositivo de vaporización dañándolo irreparablemente.

COMPONENTES DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO

- El cigarrillo electrónico Qhit es un producto de alta tecnología y los componentes como los cartomizadores, la batería y el cargador han sido realizados específicamente para los productos PUFF.

- Se recomienda el uso exclusivo de componentes y accesorios de marca PUFF.

- El uso de componentes y/o accesorios no específicamente producidos para cigarrillos PUFF podrían provocar un mal funcionamiento y/o dañar el producto y provocar la anulación de la garantía.

ADVERTENCIA ANTES DEL PRIMER USO

- La batería Qhit sale de fábrica con la recarga del 80% aproximadamente. • No recargue hasta que el LED bajo el botón de inicio comience a parpadear y el LED bajo el botón esté completamente apagado. (Mirar el manual de uso del cigarrillo electrónico) • La utilización de un cartomizador vacío, seco o descargado, causará la inmediata rotura y la consecuente anulación de la garantía.

ADVERTENCIAS MIENTRAS SE CONDUCE

Encargarse de revisar escrupulosamente las leyes del país en el que os encontréis. Mantener la concentración durante la conducción y mantener la atención a la condiciones del tráfico. No usar el cigarrillo electrónico Qhit mientras conduce y tenerlo separado de otros objetos con el fin de evitar robos.

ADVERTENCIAS GENERALES Y LIMITACIÓN DE USO

- No dejar que la batería entre en contacto con agua u otros líquidos. • Evitar el uso del producto en ambientes a altas/bajas temperaturas. • Evitar utilizar el producto en un ambiente caluroso y húmedo. • Mantener el cigarrillo electrónico y sus accesorios lejos de

El cartomizador JUSTFOG C14 es una estructura integrada que consiste en un contenedor externo en policarbonato transparente y de alta resistencia al calor, dos anillos de metal que cierran el cilindro de plástico, , una resistencia interna intercambiable, una mecha de algodón orgánico que lleva el líquido a la resistencia, una cámara de vaporización y una pequeña boquilla de plástico(drip-tip).

MODO DE EMPLEO: No tener nunca el cartomizador JUSTFOG C14 enroscado a la batería durante la recarga del líquido. En ambos extremos del tubo de plástico, en el exterior encontramos dos anillos de metal, uno en la base y otro en la parte superior. Desenroscar la parte estriada, que contiene la resistencia, manteniendo el cartomizador boca abajo (con el drip-tip hacia abajo). Una vez abierto, inclinar el cartomizador JUSTFOG C14 a 30° y dejar pasar el líquido por los lados suavemente hasta llegar cerca de 2 mm del final del polo metálico central interno. Mantener el cartomizador JUSTFOG C14 lleno en posi-

funte de calor. • Utilizar solo líquidos originales PUFF.

- Utilizar solo recambios y accesorios originales PUFF.
- Dejar descargar completamente la batería antes de proceder a una nueva recarga. • Leer atentamente la composición de los líquidos aromáticos antes de su utilización. • No utilizar el producto si usted es alérgico a alguno de los componentes de los líquidos aromáticos incluidos en la botella (se vende por separado) • No utilizar el producto en caso de sufrir una patología del aparato respiratorio y/o cardiovascular. • No utilizar el producto en caso de embarazo o en estado lactante. • No ingerir los componentes del cigarrillo electrónico o sus accesorios. • No intentar abrir o manipular los componentes del cigarrillo electrónico y sus accesorios. • Los cigarrillos electrónicos no necesitan ninguna llama para encenderse. • Para evitar deficiencias en el funcionamiento del cigarrillo electrónico, desconectar la batería del cargador USB cuando su carga este completada. • En caso de anomalías, olor a quemado, deformación anormal de uno o más de los componentes del cigarrillo electrónico y sus accesorios, detener inmediatamente el uso y contactar con el ATENCI'N AL CLIENTE (información en el sitio web www.puffcigarette.com en el apartado de contacto) • Con la voluntad de prevenir un mal funcionamiento de la batería, el micro procesador está dotado de un sistema CUT OFF (I.E. interrupción) que bloquea temporalmente el funcionamiento de la batería cuando el botón se presiona durante demasiado tiempo. • Evitar el contacto del líquido con la boca, que podría suceder si se inhala demasiado fuerte o con demasiada frecuencia o si el filtro está demasiado lleno. • Evitar operaciones no autorizadas para no dañar el producto. • Cuando se utilice el cigarrillo electrónico, se recomienda que la frecuencia de inhalación sea más o menos de 30 segundos entre una inhalación y otra. • El cargador debe ser utilizado exclusivamente para la recarga de batería de ion litio realizada específicamente para el producto, no intentar usar el aparato con cualquier otro tipo de batería. • El producto usa solamente baterías y cargadores proporcionados por el fabricante. • Mantener el cigarrillo electrónico y sus accesorios fuera del alcance de los niños. • Prohibida la venta a menores de 18 años. • Deshacerse de los componentes del cigarrillo electrónico en los puntos verdes autorizados. • Evitar su liberación en el medio ambiente.

ción vertical y enroscar firmemente el anillo metálico que contiene la resistencia. Esperar 5/10 minutos antes del primer uso.

REEMPLAZO DE LA RESISTENCIA: Cuando el JUSTFOG C14 deja de producir un vapor lo suficientemente consistente, es hora de reemplazar la resistencia interna por una nueva. Añadir una nueva resistencia (se vende por separado). Asegúrese que dentro del cartomizador no hay líquido. En ambos extremos del tubo de plástico exterior hay dos anillos de metal uno en la base y uno en la parte superior. Desenrosque la base estriada, que contiene la resistencia, teniendo el cartomizador volteado (con el drip-tip boca abajo) una vez abierto y extraído el cilindro de metal que contiene la resistencia enroscada a la base, sustituirla con una nueva enroscándola firmemente. Volver a enroscar la base del JUSTFOG C14 con la nueva resistencia. Para recargar el líquido el JUSTFOG C14 con la nueva resistencia, seguir las instrucciones de modo de empleo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

PUFF - Set S.P.A.

Para más información visite el sitio:
www.puffcigarette.com/es/contactos

Email: soporte@puffcigarette.com

GARANTÍA

En caso de defecto o disconformidad del producto incluido en el pack, el consumidor dispone de garantía según la ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.