



# JUSTFOG KIT P16 / J-EASY 3

MANUALE DI ISTRUZIONI

AVVERTENZE D'USO, MANUTENZIONE, GARANZIA

POWERED BY  
JUSTFOG



## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per un uso sicuro ed efficace della sigaretta elettronica JUSTFOG J-EASY 3 e dei suoi accessori, vi consigliamo di leggere le seguenti istruzioni, osservare rigorosamente le procedure operative indicate sul presente manuale e fare riferimento al bugiardo contenuto nelle confezioni dei singoli prodotti/accessori (venduti separatamente).

### Avvertenze per il trasporto

Non tenere la sigaretta elettronica JUSTFOG J-EASY 3 in tasca per evitare di attivare inavvertitamente il dispositivo di vaporizzazione danneggiandolo irrimediabilmente.

### Componenti della sigaretta elettronica

• La sigaretta elettronica JUSTFOG J-EASY 3 è un prodotto ad alta tecnologia e i componenti come la batteria, i cartomizzatori (venduti separatamente) e i caricabatterie (venduti separatamente) sono stati realizzati specificatamente. • Si raccomanda l'utilizzo esclusivo di componenti e accessori PUFF. • L'uso di componenti e/o accessori non specificatamente prodotti porterà ad un malfunzionamento e/o danneggiamento del prodotto nonché all'annullamento della garanzia.

### AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

• La batteria JUSTFOG J-EASY 3 esce dalla fabbrica già carica all'80% circa. Non ricarcarla fino a quando il led di stato di carica non comincerà a lampeggiare. (Vedi uso della sigaretta elettronica JUSTFOG J-EASY 3). • Dopo aver aperto l'imballo estrarre la batteria JUSTFOG J-EASY 3 e un cartomizzatore 510 compatibile (non contenuto nella confezione - assicurarsi di utilizzare un cartomizzatore adatto alla potenza della sigaretta elettronica JUSTFOG J-EASY 3). Una volta riempito con un liquido per sigarette elettroniche, avvitare il cartomizzatore sulla batteria nell'apposito spazio. Attendere circa 10 minuti prima di iniziare ad utilizzare la sigaretta elettronica JUSTFOG J-EASY 3. • L'utilizzo di un cartomizzatore a vuoto, a secco o scarico, causa l'immediato danneggiamento della resistenza interna e il conseguente annullamento della garanzia.

### AVVERTENZE MENTRE SI GUIDA

• Mentre guidate, assicuratevi di osservare strettamente le leggi e le regolamentazioni del Paese in cui vi trovate; restate concentrati sulla guida e prestate attenzione alle condizioni del traffico. • Non usate la sigaretta elettronica JUSTFOG J-EASY 3 alla guida di un veicolo e tenetela separata da altri oggetti, al fine di evitare urti.

### AVVERTENZE GENERALI E LIMITAZIONI D'USO

• Non portare la batteria JUSTFOG J-EASY 3 a contatto con acqua o altri liquidi • Evitare l'esposizione della sigaretta elettronica a temperature troppo alte o troppo basse (-10° C / 60° C) • Evitate di usare il prodotto in ambienti surriscaldati o eccessivamente umidi • Tenere la sigaretta elettronica e i suoi accessori lontano da fonti di calore • Utilizzare solo ricambi e accessori originali PUFF • Scaricare sempre le batterie completamente prima di procedere ad una nuova ricarica • Leggere attentamente la composizione del liquido aromatico prima dell'utilizzo • Non utilizzare il prodotto se allergici ai componenti del liquido aromatico contenuto nei flaconcini (venduti separatamente) • Non utilizzare il prodotto se affetti da patologie dell'apparato respiratorio e/o dell'apparato cardio circolatorio • Non utilizzare il prodotto in gravidanza o durante l'allattamento • Non ingerire le parti della sigaretta elettronica o i suoi accessori • Non cercare di aprire o manomettere i componenti della sigaretta elettronica o i suoi accessori • La sigaretta elettronica non necessita di nessuna fiamma per accendersi • Per evitare cali di prestazioni, scollegare la batteria dal caricabatteria USB quando completamente ricaricata • In caso di anomalie, odore di bruciato o deformazioni anomale di uno dei componenti della sigaretta elettronica o dei suoi accessori, smetterne immediatamente l'uso e contattare il Customer Care PUFF (S.E.T. Spa TEL. +39 011 3747830. Maggiori dettagli sul sito [www.puffcigarette.com](http://www.puffcigarette.com) alla voce "CONTATTI") • Allo scopo di prevenire malfunzionamenti della batteria JUSTFOG J-EASY 3, dovuti ad un utilizzo troppo frequente del prodotto, il microprocessore è dotato di un sistema di CUT OFF (i.e., interruzione) che blocca momentaneamente il funzionamento della batteria: premendo il pulsante per più di 5 secondi, la batteria smetterà di erogare corrente al cartomizzatore evitando di rovinare la resistenza. • Evitare il contatto diretto del liquido con la bocca, che potrebbe accadere se si inala troppo forte o troppo frequentemente o se il filtro è troppo pieno • Evitate operazioni non consentite che potrebbero danneggiare il prodotto • Per una resa ottimale della sigaretta elettronica JUSTFOG J-EASY 3, sarebbe opportuno far trascorrere almeno 30 secondi tra una inalazione e la successiva • Il prodotto usa solo il caricabatteria Puff (venduti separatamente) • Non tentare di ricaricare la batteria JUSTFOG J-EASY 3 con qualunque altro tipo di caricabatteria • Tenere la sigaretta elettronica e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini • Smaltire i componenti della sigaretta elettronica presso i punti di raccolta dedicati • Non disperdere nell'ambiente.

### J-EASY 9 / INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Contenuto della confezione: N° 1 batteria JUSTFOG J-EASY 3 da 900 mAh, N° 1 manuale di istruzioni, N° 1 Cartom P16 (SOLO NELL'OPZIONE KIT)

### STRUTTURA DELLA SIGARETTA ELETTRONICA JUSTFOG J-EASY 3

**BATTERIA JUSTFOG J-EASY 3**  
La sigaretta elettronica JUSTFOG J-EASY 3 è una struttura integrata che consiste in un involucro esterno in gomma e policarbonato, una batteria integrata agli ioni di litio da 900 mAh, 3.7V, circuiti controllati da un microprocessore, un pulsante principale, un indicatore colorato (led) che indica lo stato di carica della batteria (vedi tabella carica al fondo), 3 indicatori orizzontali (led) che indicano la variazione di voltaggio, un pulsante a doppia azione "+" e "-" per aumentare o diminuire il voltaggio di erogazione della corrente verso il cartomizzatore, un ingresso micro-USB per la ricarica della batteria e un connettore 510.

La sigaretta elettronica JUSTFOG J-EASY 3 eroga da 3.4V a 4.2V costanti.

La batteria JUSTFOG J-EASY 3 ha la possibilità di essere spenta cliccando n° 4 volte il pulsante manuale. Per riaccenderla, cliccare nuovamente n° 4 volte.

### TEMPI MEDII DI RICARICA: CIRCA 2/3 ORE.

#### CARTOMIZZATORE JUSTFOG P16 (CAPACITÀ 1,9 ML)

Il cartomizzatore JUSTFOG P16 è una struttura integrata in metallo che consiste in un contenitore in vetro Pyrex hermeticamente chiuso ad alta resistenza al calore, un anello in metallo che chiude il cilindro in vetro, una ghiera per la regolazione del flusso di aria, una resistenza interna intercambiabile (OCC) da 1.6ohm con una wick in cotone organico che conduce il liquido alla resistenza, una camera di vaporizzazione e un piccolo drip-tip.

**MODALITÀ DI UTILIZZO:** Non tenere mai il cartomizzatore JUSTFOG P16 inserito nella batteria durante la ricarica di liquido. All'estremità inferiore del tubo cilindrico in acciaio troviamo un anello in metallo, dove trova allungamento il regolatore di afflusso dell'aria. Svitare, mantenendo il cartomizzatore capovolto con il drip-tip verso il basso. Una volta aperto, indinare il cartomizzatore JUSTFOG P16 di circa 30° e far scivolare delicatamente il liquido per sigarette elettroniche sulle parti interne del cilindro in Pyrex. Mantenendo il cartomizzatore JUSTFOG P16 pieno in posizione verticale (drip-tip verso il basso), riavvitare saldamente l'anello in metallo svitato precedentemente. Attendere 10 minuti prima del primo

#### RICARICA DELLA BATTERIA

Quando il LED che indica la carica della batteria lampeggia 10 volte e la sigaretta elettronica non produce più vapore, la batteria deve essere ricaricata.

#### MODALITÀ DI RICARICA

##### Caricabatteria micro USB a filo

Inserire il cavo micro USB PUFF nell'ingresso microUSB della batteria e collegarlo ad una porta USB (da 0,5W - 5V). Il LED che indica la carica della batteria si accenderà e cambierà colore progressivamente a mano a mano che la batteria viene ricaricata. A ricarica completa il LED si spegnerà.



#### CARICABATTERIA DA MURO

Seguire le precedenti modalità di ricarica collegando la presa USB del filo all'uscita USB del caricabatteria da muro PUFF.

LED BIANCO	60-100%
LED AZZURRO	30-60%
LED ROSSO	0-30%

#### ABERTURA DE CARGA LÍQUIDA

#### FORO DI RICARICA LIQUIDO

#### OPENING VOOR VLOEIBARE NAVULLING

#### COIL OCC 1,6Ω

#### 6.4 - 12.1 W

#### CUSTOMER CARE

PUFF - S.E.T. S.p.A. TEL. +39 011 3747830  
Maggiori dettagli sul sito [www.puffcigarette.com](http://www.puffcigarette.com) alla voce "CONTATTI"

#### GARANZIA

In caso di difetto di conformità del prodotto contenuto nella confezione il consumatore gode delle garanzie previste dalla PARTE IV, TITOLO III CAPO I, del DLGS 6 settembre 2005 n° 206.

#### PRODOTTO IN CINA DA JUSTFOG

#1209, Seoulsoop SK V1 Tower, Seoulsuill-ro 8-gil, Seongdong-gu, Seoul 133-833

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA SMART EVOLUTION TRADING S.P.A.

Corsa Re Umberto, 7 10121 Torino (to)

#### STRUCTURE OF JUSTFOG J-EASY 3 ELECTRONIC CIGARETTE

##### JUSTFOG J-EASY 3 BATTERY

JUSTFOG J-EASY 3 electronic cigarette is an integrated structure consisting of an outer casing of rubber and polycarbonate, an integrated 900 mAh, 3.7V lithium-ion battery, microprocessor-controlled circuits, a main button, a colored LED indicating the battery charge status (see bottom charge table), 3 horizontal LEDs indicating voltage variation, a double action "+" and "-" button to increase or decrease the voltage delivery to the cartomizer, a micro-USB input for battery charging, and a 510 connector. The JUSTFOG J-EASY 3 electronic cigarette supplies 3.4V to 4.2V constant. The JUSTFOG J-EASY 3 battery can be switched off by clicking the manual button 4 times. To turn it on, click again 4 times.

Average charging time: about 2/3 hours.

##### JUSTFOG P16 CARTOMIZER (1.9 ML CAPACITY)

The JUSTFOG P16 cartomizer is an integrated metal structure consisting of a heat-resistant black Pyrex glass container, a metal ring that doses the glass cylinder, a ring for airflow adjustment, an interchangeable internal resistor (OC)-1.6ohm with an organic cotton wick that conducts liquid to the resistance, a vaporization chamber and a small drip-tip.

**MODALITÀ DI USO:** Never hold the JUSTFOG P16 cartomizer inserted into the battery during liquid charging. At the lower end of the cylindrical steel tube there is a metal ring where the air flow regulator is housed. Unscrew it, keeping the cartomizer with the drip tip facing downwards. Once opened, tilt the JUSTFOG P16 cartomizer to approximately 30° and gently slide the electronic cigarette liquid onto the inner walls of the Pyrex cylinder. By holding the filled JUSTFOG P16 in vertical position (drip-tip down), tighten the previously loosened metal ring firmly. Wait 10 minutes before first use. Before screwing the base, it is advisable to wet the cotton inside the resistance when the resistance itself is new.

**REPLACING THE RESISTANCE:** When the JUSTFOG P16 cartomizer fails to produce a sufficiently consistent vapor (despite there is still liquid in the tank), it is time to replace the internal resistance with a new one. Unpack a new resistance (sold

#### ABERTURA DE CARGA LÍQUIDA

#### FORO DI RICARICA LIQUIDO

#### LÍQUID HOLE APERTURE

#### OPENING VOOR VLOEIBARE NAVULLING

#### COIL OCC 1,6Ω

#### 6.4 - 12.1 W

#### CUSTOMER CARE

PUFF - S.E.T. S.p.A. TEL. +39 011 3747830  
More details on [www.puffcigarette.com](http://www.puffcigarette.com) under "CONTACTS"

#### GUARANTEE

In the event of defects of non-conformity of the product contained in the packet the consumer is protected by the guarantee provided by PART IV, PARAGRAPH III POINT I, of DLGS 6 September 2005 n° 206.

#### MADE IN CHINA FOR JUSTFOG

#1209, Seoulsoop SK V1 Tower, Seoulsuill-ro 8-gil, Seongdong-gu, Seoul 133-833

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY SMART EVOLUTION TRADING S.P.A.

Corsa Re Umberto, 7 10121 Torino (to)



# JUSTFOG KIT P16 / J-EASY 3

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS DE USO, MANTENIMIENTO, GARANTÍA

POWERED BY  
JUSTFOG



## INFORMACIÓN Y SEGURIDAD

Para un uso seguro y eficaz del cigarrillo electrónico JUSTFOG J-EASY 3 y de sus accesorios, le aconsejamos leer las siguientes instrucciones, que observe estrictamente los procedimientos operativos indicados en el presente manual y que se remita al prospecto contenido en las cajas de cada uno de los productos / accesorios (que se venden por separado).

### Advertencia para el transporte

No mantenga el cigarrillo electrónico JUSTFOG J-EASY 3 en el bolsillo para evitar activar sin querer el dispositivo de vaporización dañándolo irreversiblemente.

### Componentes del cigarrillo electrónico

• El cigarrillo electrónico JUSTFOG J-EASY 3 es un producto de alta tecnología y los componentes como las baterías y cartomizadores (vendidos por separado) y los cargadores (se vende por separado) han sido realizados específicamente. • Se recomienda el uso exclusivo de componentes y accesorios de marca PUFF. • El uso de componentes y/o accesorios no específicamente producidos podrían provocar un mal funcionamiento y/o dañar el producto y provocar la anulación de la garantía.

### ADVERTENCIA ANTES DEL PRIMER USO

• La batería JUSTFOG J-EASY 3 sale de la fábrica ya cargada al 80 % aproximadamente. No recargarla hasta que el led de estado de carga no comience a parpadear. (Véase uso del cigarrillo electrónico JUSTFOG J-EASY 3). • Después de haber abierto el embalaje, extraer la batería JUSTFOG J-EASY 3 y un cartomizador 510 compatible (no incluido en el paquete - asegurarse de utilizar un cartomizador adaptado a la potencia del cigarrillo electrónico JUSTFOG J-EASY 3). Una vez relleno con un líquido para cigarrillos electrónicos, enroscar el cartomizador a la batería en el lugar correspondiente. Esperar aproximadamente 10 minutos antes de comenzar a utilizar el cigarrillo electrónico JUSTFOG J-EASY 3. • El uso de un cartomizador en vacío, en seco o descargado, causa el inmediato deterioro de la resistencia interna y supone la consiguiente anulación de la garantía.

### ADVERTENCIAS MIENTRAS SE CONDUCE

• Mientras se conduce, asegúrese de observar estrictamente las leyes y las reglamentaciones del país en el que se encuentre; manténgase concentrado en la conducción y preste atención a las condiciones del tráfico. • No use el cigarrillo electrónico JUSTFOG J-EASY 3 durante la conducción de un vehículo y manténgalo separado de otros objetos, con el fin de evitar que golpee.

### ADVERTENCIAS GENERALES Y LIMITACIÓN DE USO

• No poner la batería JUSTFOG J-EASY 3 en contacto con agua u otros líquidos • Evitar la exposición del cigarrillo electrónico a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas (-10 °C / 60 °C) • Evitar usar el producto en ambientes sobrecaleidos o excesivamente húmedos • Mantener el cigarrillo electrónico y sus accesorios lejos de fuentes de calor • Utilizar solamente recambios y accesorios originales PUFF • Descargar siempre la batería por completo antes de proceder a una nueva recarga • Leer atentamente la composición del líquido aromático antes de su uso • No utilizar el producto si es alérgico a los componentes del líquido aromático contenido en los tarros (que se venden por separado) • No utilizar el producto si se padecen enfermedades del aparato respiratorio y / o del aparato cardiovascular • No utilizar el producto durante el embarazo o la lactancia • No ingerir las partes del cigarrillo electrónico o de sus accesorios • No tratar de abrir o forzar los componentes del cigarrillo electrónico o de sus accesorios • El cigarrillo electrónico no necesita ninguna llama para ser encendido

• Para evitar una merma en sus prestaciones, desconectar la batería del cargador de batería USB cuando esté completamente recargada • En caso de anomalías, oral o quemado o deformaciones anormales de alguno de los componentes del cigarrillo electrónico o de sus accesorios, dejar inmediatamente de usarlo y contactar con el Servicio al Cliente del Cliente de PUFF (S.E.T., Spa TEL, +39 011 3747830, MÁS detales online en la página web www.puffcigarette.com en el apartado «CONTACTOS») • Con el fin de evitar un mal funcionamiento de la batería JUSTFOG J-EASY 3, debido a un uso demasiado frecuente del producto, el microprocesador está dotado de un sistema de CUT OFF (es decir, interrupción) que bloquea momentáneamente el funcionamiento de la batería: pulsando el botón durante más de 5 segundos, la batería dejará de emitir corriente al cartomizador evitando que se estropie la resistencia. • Evitar el contacto directo del líquido con la boca, que podría producirse si se inhala demasiado fuerte y con demasiada frecuencia o si el cartomizador está demasiado lleno

• Evitar operaciones no permitidas que pudieran dañar el producto • Para un rendimiento óptimo del cigarrillo electrónico JUSTFOG J-EASY 3, sería conveniente hacer pasar al menos 30 segundos entre una inhalación y la siguiente • El producto utiliza únicamente los cargadores de batería de Puff (que se venden por separado) • No tratar de recargar las baterías de JUSTFOG J-EASY 3 con cualquier otro tipo de cargadores de batería • Mantener el cigarrillo electrónico y sus accesorios fuera del alcance de los niños • Eliminar los componentes del cigarrillo electrónico en los puntos de recogida al efecto • No dispersar en el medio ambiente.

### J-EASY 9 / INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Contenido del envase: 1 batería JUSTFOG J-EASY 3 de 900 mAh, 1 Manual de instrucciones, N ° 1 cartomizador P16 (UNICAMENTE POR OPCIÓN DEL KIT)

### ESTRUCTURA DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO JUSTFOG J-EASY 3

**BATERÍA JUSTFOG J-EASY 3**  
El cigarrillo electrónico JUSTFOG J-EASY 3 es una estructura integrada que consiste en una envoltura exterior de caucho y policarbonato, una batería integrada de iones de litio de 900 mAh y 3,7 V, circuitos controlados por un microprocesador, un botón principal, un indicador de color (LED) que indica el estado de carga de la batería (véase cuadro de carga adjunto), 3 indicadores horizontales (LED) que indican la variación de voltaje, una teca de doble acción «+» y «-» para aumentar o disminuir el voltaje de corriente suministrado hacia el cartomizador, una entrada micro USB para la recarga de la batería y un conector 510. El cigarrillo electrónico JUSTFOG J-EASY 3 entrega 3,4 V a 2,4 V constantes. La batería JUSTFOG J-EASY 3 tiene la posibilidad de ser apagada haciendo clic 4 veces en el botón manual. Para volver a encenderla, hacer clic nuevamente 4 veces.

Tiempo medio de carga: de 2/3 horas.

### CARTOMIZADOR JUSTFOG P16 (CAPACIDAD 1,9 ML)

El cartomizador JUSTFOG P16 es una estructura integrada en metal que consiste en un recipiente de vidrio pyrex negro de alta resistencia al calor, un anillo de metal que cierra el cilindro de vidrio, un anillo rosado para la regulación del flujo de aire, una resistencia interna intercambiable (OCC, Organic Cotton Coil) de 1,6 ohmios con una bobina con mecha de algodón orgánico que conduce el líquido a la resistencia, una cámara de vaporización y una pequeña boquilla (drip-tip).

**MODO DE USO:** No dejar nunca el cartomizador JUSTFOG P16 alojado en la batería durante la recarga de líquido. En el extremo inferior del tubo cilíndrico de acero encontramos un anillo en metal, en donde se aloja el regulador de flujo del aire. Desenroscarlo, manteniendo el cartomizador vuelto con la boquilla drip-tip

### ADVERTENCIAS DE USO, MANTENIMIENTO, GARANTÍA

hacia abajo. Una vez abierto, inclinar el cartomizador JUSTFOG P16 aproximadamente 30 ° y hacer que deslice suavemente el líquido para cigarrillos electrónicos en las paredes internas del cilindro de vidrio pyrex. Manteniendo el cartomizador JUSTFOG P16 completamente en posición vertical (boquilla drip-tip hacia abajo), volver a enroscar firmemente el anillo en metal desenroscado previamente. Esperar 10 minutos antes del primer uso. Aconsejamos, antes de volver a enroscar la base, que se moje el algodón dentro de la resistencia con líquido para cigarrillos electrónicos cuando la resistencia sea nueva.

### SUSTITUCIÓN DE LA RESISTENCIA:

Cuando el cartomizador JUSTFOG P16 no produce vapor (a pesar de que existe aún líquido en el depósito), ha llegado el momento de sustituir la resistencia interna con una nueva. Coger una nueva resistencia (se vende por separado). Asegurarse de que dentro del cartomizador no haya líquido. En el extremo inferior del tubo cilíndrico de acero encontramos un anillo en metal, donde se aloja la resistencia, en el centro. Desenroscar el pequeño cilindro de metal central que contiene la bobina de algodón orgánico y la resistencia, y sustituirla con una nueva enroscándola firmemente. Volver a enroscar la base del cartomizador JUSTFOG P16 con la nueva resistencia. Para recargar de líquido el cartomizador JUSTFOG P16 con la nueva resistencia, seguir las instrucciones en el modo de uso.

### USO DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO JUSTFOG J-EASY 3

Instalación - Montar la batería JUSTFOG J-EASY 3 con el cartomizador JUSTFOG P16.

### PRIMER PASO

Extraer la batería de su alojamiento.

### SEGUNDO PASO

Llenar un cartomizador vacío (no incluido en el envase) con líquido para cigarrillos electrónicos (véase NORMAS DE USO para una correcta recarga de líquido).

### TERCER PASO

Enroscar el cartomizador a la batería.

### CUARTO PASO

Esperar 10 minutos antes de utilizar el producto de manera que la resistencia y el algodón tengan tiempo de impregnarse de líquido.

### QUINTO PASO

Fumar normalmente efectuando inhalaciones largas y de baja intensidad.

### Modalidad operativa

El producto se enciende pulsando 4 veces el botón. Mantener pulsado el botón durante la inhalación. A soltar el botón cesará también la vaporización, y el modo operativo pasa a standby. El ángulo ideal de utilización se sitúa entre los 30 grados y la posición horizontal.

### Sustitución o recarga del cartomizador

Cuando se observa una reducción significativa del líquido dentro del cartomizador, recargar el cartomizador con líquido para cigarrillos electrónicos o sustituirlo por uno ya lleno.

### Sustitución de la resistencia interna

Cuando se observa una reducción significativa de vapor durante su uso (a pesar de que existe aún líquido en el depósito), sustituir la resistencia interna del cartomizador (véase SUSTITUCIÓN DE LA RESISTENCIA).

### RECARGA DE LA BATERÍA

Cuando el LED que indica la carga de la batería parpadea 10 veces y el cigarrillo electrónico ya no produce vapor, la batería ha de ser recargada.

### MODOS DE RECARGA

**Cargador micro USB con cable**  
Introducir el cable micro USB PUFF en la entrada micro USB de la batería y conectarlo a un puerto USB de 0,5 ° - 5 V. El LED que indica la carga de la batería se encenderá y cambiará de color progresivamente a medida que la batería se vaya cargando. Cuando la recarga se haya completado el LED se apagara.

### Cargador de pared

Siguiendo las anteriores modalidades de recarga conectando la toma USB del cable a la salida USB que se encuentra en el cargador de batería de mural PUFF.

LED BLANCO	60-100%
LED AZUL	30-60%
LED ROJO	0-30%

**GARANTÍA**  
En caso de defecto o disconformidad del producto incluido en el pack, el consumidor dispone de garantía según la ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

**ATENCIÓN AL CLIENTE**  
PUFF - S.E.T. Srl  
Para más información visite el sitio:  
<http://www.puffcigarette.com/es/contactos> • Email: [soprote@puffcigarette.com](mailto:soprote@puffcigarette.com)

**HECHO EN CHINA POR JUSTFOG**  
#1209, Seoulsoop SK V1 Tower, Seoungsul-ro 8-gil, Seongdong-gu, Seoul 133-833

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR SMART EVOLUTION TRADING S.P.A.**  
Corso Re Umberto, 7 10121 Torino (to)

**CARTOMIZADOR JUSTFOG P16 (CAPACIDAD 1,9 ML)**  
El cartomizador JUSTFOG P16 es una estructura integrada en metal que consiste en un recipiente de vidrio pyrex negro de alta resistencia al calor, un anillo de metal que cierra el cilindro de vidrio, un anillo rosado para la regulación del flujo de aire, una resistencia interna intercambiable (OCC, Organic Cotton Coil) de 1,6 ohmios con una bobina con mecha de algodón orgánico que conduce el líquido a la resistencia, una cámara de vaporización y una pequeña boquilla (drip-tip).

**MODO DE USO:** No dejar nunca el cartomizador JUSTFOG P16 alojado en la batería durante la recarga de líquido. En el extremo inferior del tubo cilíndrico de acero encontramos un anillo en metal, en donde se aloja el regulador de flujo del aire. Desenroscarlo, manteniendo el cartomizador vuelto con la boquilla drip-tip

## INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID

Voor een veilig en doeltreffend gebruik van de elektronische sigaret JUSTFOG J-EASY 3 en van de bijbehorende accessoires, raden wij aan de volgende instructies te lezen, die in de handleiding aangeudeerde werkprocedures strikt op te volgen en het volgend dat in de verpakking van de afzonderlijke (apart verkochte) producten/accessoires zit.

### Instructies voor mededeling

Houd de elektronische sigaret JUSTFOG J-EASY 3 niet in uw zak om te vermijden het vernevelingssysteem onverwacht te activeren en het op onherstelbare wijze te beschadigen.

### Onderdelen van de elektronische sigaret

De elektronische sigaret JUSTFOG J-EASY 3 is een hoog technologisch product en de componenten ervan, zoals de batterij, cartomizers (apart verkocht) en de batterijladers (apart verkocht) zijn speciaal gerealiseerd. • Er wordt aangeraden uitsluitend PUFF componenten en accessoires te gebruiken. • Het gebruik van componenten en/of accessoires die niet specifiek geproduceerd zijn, zal tot een slechte werking en/of een beschadiging van het product leiden, alsmede tot de annulering van de garantie.

### WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK

• Wanneer de batterij JUSTFOG J-EASY 3 de fabriek verlaat, is hij reeds circa 80% geladen. Laad hem niet op zolang de led van de laadstatus niet begint te knipperen. (zie Gebruik van de elektronische sigaret JUSTFOG J-EASY 3). • Trek na het openen van de verpakking van de batterij JUSTFOG J-EASY 3 naar buiten en neem een compatibele cartomizer 510 (maakt geen deel uit van de verpakking - wees er zeker van dat de cartomizer die gebruikt die geschikt is voor het vermogen van de elektronische sigaret JUSTFOG J-EASY 3). Is de cartomizer eenmaal gevuld met een vloeistof voor elektronische sigaretten, schroef hem dan vast op de batterij in de daarvoor bestemde ruimte. Wacht circa 10 minuten alvorens te beginnen de elektronische sigaret JUSTFOG J-EASY 3 te gebruiken. • Het gebruik van de lege, droge of ontlede cartomizer veroorzaakt de onmiddellijke beschadiging van de interne weerstand met als gevolg de annulering van de garantie.

### WAARSCHUWING BIJ AUTORIJDEN

• Wees er tijdens het rijden zeker van de wetten en de regelgeving van het Land waarin u zich bevindt strikt in acht te nemen; blijf geconcentreerd op het rijden en let op de verkeersomstandigheden. • Gebruik de elektronische sigaret JUSTFOG J-EASY 3 niet wanneer u een voertuig bestuurt en bewaar hem gescheiden van andere voertuwen, om te vermijden dat er tegen gestoten wordt.

### ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN BEPERKINGEN BIJ GEBRUIK

• Lat de batterij JUSTFOG J-EASY 3 niet in aanraking komen met water of andere vloeistoffen • Vermijd het gebruik van de elektronische sigaret aan te hoge of te lage temperaturen (-10 °C / 60 °C) bloot te stellen • Vermijd het gebruik in oververhitte of overmatig vochtige ruimtes • Houd de elektronische sigaret en diens accessoires ver van warmtebronnen • Gebruik alleen originele PUFF reserveonderdelen en accessoires • Ontlaad de batterij altijd volledig alvorens te opnieuw te laden • Lees vóór het gebruik met aandacht de samenstelling van de automatische vloeistof • Gebruik het product niet bij allergie voor de bestanddelen van de aromatische vloeistof die in de flaconnetjes zit (apart verkocht) • Gebruik het product niet als u zeekt van het luchtwegenstelsel en/of hart- en vaatziekten heeft • Gebruik het product niet tijdens zwangerschap of van borstvoeding • Slit geen deel van de elektronische sigaret of accessoires ervan te openen of ontklaar te maken • De elektronische sigaret vereist geen enkele vlam of ingeschakeld te worden • Sluit de batterij pas van de USB-batterijlader af wanneer de batterij geheel geladen is, om afname van prestaties te voorkomen • Houd onmiddellijk op de elektronische sigaret te gebruiken in geval van afwijkingen, een brandje of een afwijkende vormgeving van een van de componenten van de elektronische sigaret, of van accessoires ervan, en neem contact op met Customer Care PUFF (S.E.T. Spa TEL, +39 011 3747830. Meer details op de website www.puffcigarette.com bij het onderdeel "CONTACTEN") • Met het doel defecten van de batterij JUSTFOG J-EASY 3 te voorkomen, die te wijten zijn aan een te frequent gebruik van het product, is de microprocesor uitgerust met een CUT OFF-systeem (d.i. onderbreking) dat de werking van de batterij tijdelijk blokkeert: door langer dan 5 seconden op de knop te drukken, zal de batterij ophouden stroom aan de cartomizer te leveren zodat beschadiging van de weerstand voorkomen wordt. • Vermijd dat de vloeistof rechtstreeks met de mond in aanraking komt, dit zou kunnen gebeuren als te intens en te vaak gehaald wordt of als het filter te vol is • Vermijd niet-toegestane handelingen die het product schade zouden kunnen berokkenen • Voor een optimaal rendement van de elektronische sigaret JUSTFOG J-EASY 3 is het een goede gewoonte minstens 30 seconden tussen twee opeenvolgende inhaleringen te laten verstrijken • Het product maakt alleen gebruik van de Puff batterijladers (apart verkocht) of van die welke door Puff aangeduid worden • Probeer niet de batterij voor JUSTFOG J-EASY 3 met ongeacht welk ander type batterijlader te laden • Houd de elektronische sigaret en de accessoires ervan ver buiten het bereik van kinderen • Breng de componenten van de elektronische sigaret naar de speciale inzamelpunten om ze weg te gooien • Niet in het milieu lieten.

**BATTERIJ OPLADEN**  
Wanneer de LED die de lading van de batterij aangeeft 10 keer knippert en de elektronische sigaret geen damp meer produceert, moet de batterij opgeladen worden.

### WIJZIGEN VAN OPLADEN

Steek de micro-USB-kabel van PUFF in de micro-USB-ingang van de batterij en sluit hem aan op een USB-poort (van 0,5 - 5V). De LED die de lading van de batterij aangeeft, zal gaan branden en geleidelijk van kleur veranderen naarmate de batterij geladen wordt. Is het laden voltooid dan zal de LED uitgaan.

### Muur-batterijlader

Volg de vorige werkwijze voor het opladen, door de USB-aansluiting van de draad aan te sluiten op de USB-uitgang van de muur-batterijlader van PUFF.

### WITTE LED

60-100%

### BLAUWE LED

30-60%

### RODE LED

0-30%

### GARANTIE

Wanneer er defecten aan het product uit het pakket optreden, welke